

Shenzhen Piling E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

Shenzhen Piling E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

FIND WELLBEING

User Manual

Portable Seat Cushion with
Vibration and Heat

Model: MGC-168

Contents

English 01~05

Deutsch 06~10

Français 11~15

Español 16~20

Italiano 21~25

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 85 x 115 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Portable Seat Cushion with Vibration and Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included

1 x Seat cushion
1 x User manual
1 x Adapter
1 x Car adapter

Product Specifications

Model	MGC-168
Name	Naipo Portable Seat Cushion with Vibration and Heat
Power output	DC 12V 2A
Power consumption	24 W
Default time	30 minutes

Important Safeguards

⚠ People who have a pacemaker or other medical implants shouldn't use this product. If you are suffering health complications or conditions as stated below, please consult your doctor before use:
1. Patients with fever.
2. Patients with cancer.
3. Patients with cartilage.
4. Patients with acute disease.
5. Patients with heart disease.
6. Patients with abnormal spine bending.
7. Patients who are in recovery process.
8. People who are under a poor physical state.
9. People who feel sick or nauseous.

Warnings

1. Please do not use this product for more than 30 minutes at a time.
2. Please do not use the product on aching areas.
3. Children under 12 or pregnant women can not use this product.
4. Please disconnect the product from power supply when it not in use.
5. Please keep the product and other components (like the controller and the adapter) away from liquids.
6. Please do not store or use the product under the direct sunlight or near a heat source such as furnace and heater.
7. Please do not use the product in dusty, smoky or smoggy environments.

Questions & Answers

Problem	Cause	Remedy
The product doesn't work.	The adapter is not connected properly. The power button has not been pressed. The heating button has not been pressed.	Please make sure it is connected correctly. Please press the power button. Please press the heating button.
The heating effect is not obvious.	It needs time to warm up. You may feel the intensity is too high if you lean on the product lightly or you have used it for over 10 minutes. You may feel the intensity is weak if your clothes are too thick or you don't sit properly.	Please wait for 10 minutes. Please re-select the intensity level by controller. Please adjust your sitting posture or replace the thick clothes.

Product Diagram

1. Back vibration area
2. Waist vibration area
3. Hip vibration area
4. High vibration area
5. Waist heat area
6. Hip heat area
7. Remote controller

Controller Diagram

1. Power button

The button is used to turn on or turn off the product. Press it once to turn on the product, and it will still to the default mode which cycles from mode 1 to mode 4. Press it again to turn off the product.

2. Program

There are 4 programs in total.
A1. Pulse circulation massage mode
A2. Tapping massage mode
A3. Percussion massage mode
A4. Wave-like massage mode
Press it once to activate A1, press it again to activate A2, it will cycle through A1, A2, A3, and A4 as you press the button, and corresponding indicator will be shown.

3. Speed

This button is used to change the massage speed. The default mode is level 2, and it will cycle through level 1, level 3, and level 2 in turn with the corresponding indicator on.

4. Heat

This button is used to turn on or turn off the heating function. Press it once to turn on heating function, and press it again to turn off the heating function.

5. M1: upper back / shoulder
M2: lower back / waist
M3: hip
M4: thigh

Product Operation Guide

Mode: There are 4 massage programs which bring you different massage experiences. You can choose among three speed levels to customize your massage.
Program 1: The product will cycle through all four zones in the sequence of M1, M2, M3, and M4, and the speed will increase gradually with 4 stages. The process will restart after the fourth stage.
Program 2: The product will gradually cycle through all four zones in the sequence of M1, M2, M3, and M4.
Program 3: The product will cycle through four zones in the sequence of M1, M2, M3, and M4, with attention between M1 and M2, between M2 and M3, between M3 and M4, and between M4 and M1 while using.
Program 4: The product will massage four zones of the same time and decrease the intensity gradually. Then the program will slowly return to the previous intensity.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.

Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

Eineleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo tragbare Massagegerät mit Vibration und Wärme entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren Sie für zukünftige Referenz auf. Falls Sie weiteres Fragen zu unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Produkthändler und den Amazon Bestellnummer an unser Support Team.

Packing beinhaltet

1 x Massageauflage
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzstecker
1 x Auto-Netzstecker

Produkteigenschaften

Modell	MGC-168
Name	Naipo tragbares Massagegerät mit Vibration und Wärme
Energiebedarf	DC 12V 2A
Energieverbrauch	24 W
Standard Zeit	30 Minuten

Wichtige Hinweise

Menschen, die einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate haben SOLLTEN dieses Produkt NICHT verwenden. Sollten Sie unter einer der unten genannten medizinischen Bedingungen leiden, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden:
1. Wenn Sie Fieber haben.
2. Wenn Sie Krebs haben.
3. Wenn Sie unter Problemen des Stützsystems leiden.
4. Wenn Sie unter einer akuten Gelenkentzündung leiden.
5. Wenn Sie an einer Erkrankung des Herzens leiden.
6. Wenn Sie unter Beschwerden der Wirbelsäule leiden.
7. Wenn Sie gebrochene Gliedmaßen haben.
8. Wenn Sie unter schwacher physischer Gesundheit leiden.
9. Wenn Sie sich krank fühlen oder Ihnen schlecht ist.

Sicherheitshinweise

1. Wenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten an.
2. Wenden Sie das Gerät nicht an Stellen an, die schmerzen.
3. Wenden Sie das Produkt nicht an Kindern unter 12 Jahren oder schwangernen Frauen an.
4. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Stromversorgung.
5. Legen Sie das Massagegerät, die Fernbedienung, den Adapter oder andere Teile in oder in die Nähe von Wasser.
6. Wenden Sie das Massagegerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Wärmequelle, so wie einer Heizung oder eines Logofeuers, an.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen oder auf andere Weise verschmutzten Orten an.

Fragen und Antworten

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Adapter ist nicht richtig verbunden. Sie haben vergessen den Power Knopf zu drücken.	Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter richtig verbunden ist. Drücken Sie bitte den Power Knopf.
Ich kann die Wärme nicht spüren.	Sie haben vergessen den Wärme Knopf zu drücken. Das Gerät benötigt Zeit, um sich zu erwärmen. Die Massage fühlt sich ggf. zu stark an, wenn Sie sich auf das Gerät setzen oder es länger als 45 Minuten anwenden.	Drücken Sie bitte den Wärme Knopf. Warten Sie bitte 10 Minuten. Wählen Sie bitte die Intensität mit Hilfe des Fernbedieners neu aus. Passen Sie bitte Ihre Sitzposition an oder legen Sie eventuell dicke und nicht beheizte Kleidung ab.
Die Intensität der Massage ist zu stark oder zu schwach.		

Produktdarstellung

1. Rücken-Vibrationszone
2. Tollen-Vibrationszone
3. Hüft-Vibrationszone
4. Oberschenkel-Vibrationszone
5. Tollen-Wärmezone
6. Hüft-Wärmezone
7. Fernbedienung

Fernbedienung Darstellung

1. Power Knopf

Der Knopf schaltet das Massagegerät an oder aus. Betätigen Sie diesen einmal, um das Gerät einzuschalten und es in den Voreinstellung zu schalten, der von Modus 1 bis Modus 4 hintereinander alle Modi der Reihe nach durchläuft.

2. Programme

Es gibt insgesamt 4 Programme
A1. Pulsierender, kreisförmiger Massagemodus
A2. Klopfender Massagemodus
A3. Perkussionsmassagemodus
A4. Wellenförmiger Massagemodus
Drücken Sie den Knopf ein Mal, um den ersten Modus einzuschalten, drücken Sie ihn erneut, um den zweiten Modus einzuschalten. Das Gerät wechselt bei jeder Betätigung des Knopfs in das nächste höhere Programm, wobei es kreisförmig geschaltet ist und nach dem 4. Programm das erste folgt.

3. Geschwindigkeit

Dieser Knopf ändert die Geschwindigkeit der Massage. Der Standardmodus ist das zweite Level und wechselt vom 1. ins 3. bis 2. Level mit dazugehöriger Anzeige.

4. Wärme

Mit diesem Knopf kontrollieren Sie die Wärmeleistung. Drücken Sie den Knopf ein Mal, um die Funktion einzuschalten und ein weiteres Mal, um diese wieder auszuschalten.

5. M1: oberer Rücken/ Schulter
M2: unterer Rücken/ Taille
M3: Hüfte
M4: Oberschenkel

Bedienungsanleitung

Mode: Es gibt vier Massageprogramme, die Ihnen vier verschiedene Massageerfahrungen bieten. Sie können jede der drei Geschwindigkeiten wählen, um Ihre Massage zu personalisieren.
Programme 1: Es wechselt durch alle vier Zonen von M1, M2, M3 zu M4 und die Geschwindigkeit steigt in 4 Abstufungen langsam an. Nach der vierten Stufe fängt der Prozess wieder von vorne an.
Programme 2: Es wechselt langsam durch alle vier Zonen, von M1, M2, M3 zu M4, und wieder zu M1.
Programme 3: Es wechselt langsam wieder schwächer, bis es die vorherige Intensität erreicht hat.
Programme 4: Es moduliert alle vier Zonen und erhöht langsam die Intensität. Danach wird die Intensität langsam wieder schwächer, bis es die vorherige Intensität erreicht hat.

Garantie und Kundendienst

Bei Fragen, Garantiefällen oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, sollten Sie sich an unseren Kundendienst wenden. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktnummer an.

Web: www.naipocare.com
E-Mail: support@naipocare.com
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

*Bitte beachten Sie, dass Naipo nur für Produkte, die direkt bei Naipo erworben wurden, den Kundendienst anbieten kann. Falls Sie das Produkt bei einem anderen Händler erworben haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté Naipo chaise plantée avec les options vibrées et chauffantes. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr pour référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

Composition du Coils

1 x Coussin de siège
1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Adaptateur secteur
1 x Adaptateur de voiture

Caractéristiques Techniques

Modèle	MGC-168
Nom	Naipo chaise plantée avec les options vibrées et chauffantes
Puissance de sortie	DC 12V 2A
Consommation d'énergie	24 W
Temps par défaut	30 minutes

Consignes Importantes

Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux ne conviennent pas à utiliser ce produit. Si vous êtes dans ces situations de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
1. Patients atteints de fièvre.
2. Patients atteints de cancer.
3. Patients souffrant d'arthrose.
4. Patients atteints d'une maladie aiguë.
5. Patients atteints de maladies cardiaques.
6. Patients avec la colonne vertébrale flexion anormalement.
7. Les parties du corps avec une maladie ou en rétablissement.
8. Ce qui est un mauvais état physique.
9. Ce qui se sentent malades ou nauséux.

Avertissements

1. N'utilisez pas l'appareil plus de 30 minutes chaque fois.
2. N'utilisez pas l'appareil sur une partie douloureuse du corps.
3. C'est interdit aux enfants de moins de 12 ans ou aux femmes enceintes d'utiliser cet appareil.
4. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
5. Ne mettez pas massEUR, contrôleur, adaptateur, ou d'autre pièce dans ou à proximité de l'eau.
6. Ne mettez pas ni utilisez le massEUR sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur telle que la fournaise et la cheminée.
7. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements poussiéreux, fumés ou de smog.

Questions et Réponses

Problèmes	Raisons	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'adaptateur est mal branché. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton d'alimentation.	Assurez-vous qu'il est correctement branché. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'effet de chaleur n'est pas évident.	Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton de chauffage. Il faut du temps pour se réchauffer.	Appuyez sur le bouton de chauffage. Veuillez attendre 10 minutes.
L'intensité du massage est trop forte ou trop faible.	Vous pouvez sentir l'intensité qui est trop forte si vous appuyez sur le massEUR serré ou vous l'avez utilisé plus de 45 minutes. Si vous sentez des éléments trop épais ou la position d'assis n'est pas convenable, vous vous sentirez que l'intensité de massage est faible ou rare.	Veuillez ré-ajuster le niveau d'intensité par le contrôleur. Veuillez enlever des vêtements ou régler votre position d'assis.

Diagramme du Produit

1.Zone Vibre dorsale
2.Zone Vibre lombaire
3.Zone Vibre fessière
4.Zone Vibre fémorale
5.Zone chauffante lombaire
6.Zone chauffante fessière
7.Télécommande

Diagramme de la Télécommande

1. Bouton d'alimentation

Ce bouton est utilisé pour activer ou désactiver le massEUR. Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche et il passe en mode par défaut qui passe du mode 1 au mode 4. Appuyez de nouveau pour cesser l'appareil.

2. Programme

Il y a 4 programmes au total.
A1. Mode de massage à circulation d'impulsions
A2. Mode de massage à tapotement
A3. Mode de massage à percussion
A4. Mode de massage ondulatoire
Appuyez une fois sur ce bouton pour activer le mode 1, appuyez une deuxième fois pour activer le mode 2, il va parcourir 1, 2, 3, 4 en cliquant sur le bouton et l'affichage l'indicateur correspondant.

3. Vitesse

Ce bouton permet de modifier la vitesse de massage. Le mode par défaut est le niveau 2, et il passe par 1, 3, 2 à tour ou avec l'indicateur correspondant.

4. Chauffage

Ce bouton est utilisé pour activer ou désactiver la fonction de chauffage. Appuyez une fois pour démarrer la fonction de chauffage, puis appuyez à nouveau pour cesser la fonction de chauffage.

5. M1: haut du dos / épaules
M2: bas du dos / taille
M3: hanche
M4: cuisses

Guide d'utilisation

Mode: Il y a 4 programmes de massage qui vous apportent une expérience de massage différente. Vous pouvez choisir l'une des trois vitesses pour personnaliser votre massage.
Programme 1: Il parcourt toutes les quatre zones dans l'ordre de M1, M2, M3 et M4, et la vitesse augmentera progressivement avec 4 étapes. Le processus reprendra après la quatrième étape.
Programme 2: Il parcourt progressivement toutes les quatre zones de M1, M2, M3 à M4.
Programme 3: Il parcourt toutes les quatre zones de M1, M2, M3 à M4, et il alternera M1 et M2, M3, M4, 481 fois de l'utilisation.
Programme 4: Il massera toutes les quatre zones en même temps et diminuera progressivement l'intensité. Ensuite le programme revient lentement à l'intensité précédente.

Garantie et Assistance Client

Pour toutes questions, assistance, support, ou demande de garantie, merci de nous contacter à l'adresse ci-dessous. Merci de préciser votre référence produit et le numéro de commande Amazon.

Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Adresse: Bâtiment de commerce électronique de la ville de Huanan P07 Place 120, District de Longgang, Shenzhen, Chine.

*Remarque: Naipo peut fournir uniquement les services après-vente pour les produits achetés directement chez Naipo. Si vous avez acheté ce produit auprès d'un autre vendeur, merci de le contacter directement pour un support ou l'aire appliquer la garantie.

Introducción

Gracias por comprar el Naipo Asiento de Masaje Portátil con Vibración y Calor. Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

El pack incluye

1 x Cojín de asiento
1 x Manual de usuario
1 x Adaptador
1 x Adaptador de coche

Especificaciones del producto

Modelo	MGC-168
Nombre	Naipo Asiento de Masaje Portátil con Vibración y Calor
Potencia de salida	DC 12V 2A
Consumo de energía	24 W
Tiempo predeterminado	30 minutos

Notas importantes

Las personas que tienen un marcapasos u otros implantes médicos NO DEBEN utilizar este producto. Si usted está sufriendo de una de las complicaciones o condiciones de salud a continuación, consulte a su médico antes de usarlo:
1. Si tiene fiebre.
2. Si tiene cáncer.
3. Si tiene problemas óseos.
4. Si usted tiene alguna enfermedad aguda.
5. Si usted tiene enfermedad cardíaca.
6. Si tiene problemas con la columna vertebral o extremidades rotas.
7. Si usted está en mal estado físico.
8. Si se siente enfermo o tiene náuseas.

Advertencias

1. No use este dispositivo más de 30 minutos a la vez.
2. No utilice este dispositivo en las zonas de la cara o en las mujeres embarazadas.
3. No utilice este producto en los niños menores de 12 años o mujeres embarazadas.
4. Desconecte la fuente de alimentación cuando este dispositivo no esté en uso.
5. No ponga el masajeador, el controlador, el adaptador, o cualquier otro pieza en o cerca del agua.
6. No utilice el masajeador bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor como un horno y una chimenea.
7. No use este dispositivo en entornos polvorientos, ahumados o con humo.

Preguntas y Respuestas

Problema	Causa	Remedio
El dispositivo no funciona.	El adaptador está conectado de manera incorrecta. Se ha olvidado de presionar el botón de encendido.	Asegúrese de que está conectado correctamente. Presione el botón de encendido.
No puedo sentir el calor.	Se ha olvidado presionar el botón de calor. Necesita tiempo para calentarse.	Por favor presione el botón de calor. Por favor espere 10 minutos.
Puede que se sienta que el masaje es demasiado intenso o se apoye en el masajeador demasiado tiempo o lo ha usado más de 45 minutos.		Por favor vuelva a seleccionar el nivel de la intensidad por el controlador.
La intensidad del masaje es demasiado fuerte o demasiado ligera.	Es posible que no sienta el masaje si su ropa es demasiado gruesa o no se sienta correctamente.	Por favor, ajuste su disposición de sientos o quite cualquier ropa gruesa e innecesaria.

Diagrama del producto

1. Área de Vibración para la espalda
2. Área de Vibración para la cintura
3. Área de Vibración para las caderas
4. Área de vibración para los muslos
5. Área de calor para la cintura
6. Área de calor para las caderas
7. Controlador remoto

Diagrama del controlador

1. Botón de encendido (POWER)

Este botón se usa para activar o desactivar el masajeador. Presione una vez para encender el dispositivo y entrará en el modo por defecto que circula del modo 1 al modo 4. Presione de nuevo para apagar el dispositivo.

2. Programa (PROGRAM)

Hay 4 programas en total.
A1. Modo de masaje de circulación de pulso
A2. Modo de masaje de golpeteo
A3. Modo de masaje de percusión
A4. Modo de masaje ondulante
Presione una vez para activar el modo 1, presione nuevamente para activar el modo 2. Se pasará por 1, 2, 3, 4 al hacer clic en el botón.

3. Velocidad (SPEED)

Este botón se utiliza para cambiar la velocidad del masaje. El modo predeterminado es el nivel 2, y pasará por los niveles 1, 3, 2 alternadamente con el indicador correspondiente.

4. Color (HEAT)

Este botón se utiliza para controlar la función de calor. Presione una vez para encender la función de calefacción y vuelva a presionarla para apagarla.

5. M1: la parte superior de la espalda / los hombros
M2: la parte inferior de la espalda / cintura
M3: los muslos
M4: las caderas

Guía de operación de producto

Mode: Hay 4 programas de masaje que le brnan 4 diferentes experiencias de masaje. Puede elegir cualquiera de las tres velocidades para personalizar su masaje.
Programa 1: Recorrerá las cuatro zonas de M1, M2, M3 a M4, y la velocidad aumentará gradualmente con 4 etapas. El proceso se reiniciará después de la cuarta etapa.
Programa 2: Pasará gradualmente por las cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4.
Programa 3: Pasará gradualmente por cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4 y de vuelta a M1.
Programa 4: Masajeará cuatro zonas al mismo tiempo y disminuirá gradualmente la intensidad. Entonces el programa regresará lentamente a la intensidad anterior.

Atención al cliente y Garantía

Por preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

* Si preaga al cliente: Naipo sólo puede proporcionar un servicio post-venta para los productos adquiridos directamente de Naipo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Introduzione

Grazie per avere scelto Naipo Cuscino Portatile per Sedile con funzione Vibrante e di Calore. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo in caso di futura necessità. Se avete bisogno qualsiasi assistenza, il prego di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Incluso nella Confezione

1 x Cuscino Massaggio per Sedili
1 x Manuale d'uso
1 x Adattatore di corrente
1 x Adattatore di coche

Specificazioni

Modello	MGC-168
Nome	Naipo Cuscino Portatile per Sedile con funzione Vibrante e di Calore
Potenza in Usata	DC 12V 2A
Consumo	24 W
Tempo Preimpostato	30 minuti

Avviso Importante

Le persone che portano o altri impianti medici non dovrebbero utilizzare questo prodotto. È necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto per pazienti che soffrono delle seguenti condizioni mediche:
1. pazienti con febbre.
2. pazienti con il cancro.
3. pazienti con cartilagine.
4. pazienti con malattia acuta.
5. pazienti con malattie cardiache.
6. pazienti affetti da abnorme curvatura della spina.
7. Le parti del corpo malate e corrotte.
8. Le persone di cattivo stato fisico.
9. Le persone che si sentono nauseate o malati.

Avvertenze

1. Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti consecutivamente.
2. Non utilizzare il dispositivo su parti delicate del corpo.
3. Non utilizzare il dispositivo su donne incinte o bambini di età inferiore di 12 anni.
4. Scollegare l'alimentazione quando il dispositivo non è in uso.
5. Non mettere il massaggiatore, il controller, l'adattatore o altre parti del dispositivo a contatto o vicino all'acqua.
6. Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore come forno a camera.
7. Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi, fumosi o nebbiosi.

Domande e risposte

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo non funziona.	L'alimentatore non è inserito correttamente. Il tasto di accensione non è stato premuto.	Assicarsi che il cavo sia connesso correttamente. Premere il pulsante di accensione.
Il dispositivo non emette calore	Il tasto "calore" non è stato premuto. Richiede tempo per riscaldarsi.	Premere il pulsante "calore". Attendere 10 minuti.
L'intensità del massaggio risulta troppo elevata o insufficiente durante l'uso.	L'intensità non risulta sufficiente se si indossano vestiti troppo spessi o se la paltina non è corretta.	Selezionare nuovamente l'intensità del massaggio usando i controlli. Rimuovere la paltina e cangiare eventuali vestiti troppo pesanti.

Diagramma del Prodotto

1. Area Vibrante Pettorale
2. Area Vibrante Lombare
3. Area Vibrante Fianchi
4. Area Vibrante Gambe
5. Area Calore Lombare
6. Area Calore Fianchi
7. Controlli

Comandi

1. Tasto accensione

Questo pulsante è utilizzato per accendere o spegnere il dispositivo. Premere una volta per accendere il dispositivo, esso entrerà in modalità predefinita ciclica da modalità 1 o 4, premere nuovamente per spegnere il dispositivo.

2. Programmi

Il dispositivo è dotato di 4 programmi:
A1. modalità massaggio circolare pulsante
A2. modalità massaggio tambureggiante
A3. modalità massaggio a percussione
A4. modalità massaggio ondulatorio
Premere una volta per attivare la modalità 1, premere nuovamente per attivare la modalità 2. Ad ogni pressione si attiverà la modalità successiva, in maniera ciclica 1, 2, 3, 4.

3. Velocità

Questo pulsante è utilizzato per cambiare la velocità del massaggio. All'occasione il dispositivo è impostato su velocità due, ad ogni pressione la velocità cambierà ciclicamente 1, 3, 2 così come l'indicatore.

4. Colore

Questo pulsante è utilizzato per controllare la funzione colore. Premere una volta per attivare e nuovamente per disattivarlo.

5. (Modalità)

M1: spalle e parte superiore dello schienale
M2: Vito e parte inferiore dello schienale
M3: Fianchi
M4: Gambe

Guida Operativa del Massaggio

Modalità: ci sono 4 programmi massaggianti che offrono 4 diverse esperienze di massaggio. Si può scegliere una delle tre velocità per personalizzare il proprio massaggio.
Programma 1: effettua un massaggio ciclico di tutte le 4 zone M1, M2, M3 to M4, con incremento progressivo della velocità, il processo si ripete dopo la quarta parte.
Programma 2: effettua un massaggio ciclico graduale di tutte le 4 zone M1, M2, M3 to M4.
Programma 3: effettua un massaggio ciclico graduale delle 4 zone M1, M2, M3 to M4, e alternerà M1,M2,M3,M4, 481 durante l'uso.
Programma 4: massaggio le 4 zone contemporaneamente riducendo gradualmente l'intensità. Successivamente ritorna gradualmente all'intensità iniziale.

Garanzia e Servizio Clienti

Per domande, assistenza, supporto o per avvisi della garanzia, contattati all'indirizzo corrispondente alla tua area riportata in seguito. Vi preghiamo d'includere il vostro codice prodotto e numero d'ordine Amazon.

Site Web: www.naipocare.com
Indirizzo: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

* Si prega di notare: Naipo può fornire solo servizio di vendita per i prodotti acquistati direttamente da Naipo. Se avete acquistato da un venditore diverso, il prego di contattare direttamente per problemi di servizio o di garanzia.