NAIPO

Handheld Wand Massager

Model: MGPC-806

Contents

English ---------- 01-03
Deutsch ---------- 04-06
Français ---------- 07-09
Español ---------- 10-12
Italiano ---------- 13-15

材质: 105g铜版纸
尺寸: 100x200 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装
请不要把目录页放在封面的背面

Shenzhen Piniong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

CE FC RoHS Made in China

Removing the built - in rechargeable battery

Remove the built - in battery when disposing of the appliance. Please make sure that the battery is disposed of at an officially designated location if there is one.
This figure must only be used when disposing of the appliance, and must not be used to repair it.
If you dismantle the appliance yourself, it may cause malfunction.

- Disconnect the USB cable from the appliance before disassembling it.
- Turn on the power and then keep the power on until the battery is completely discharged. Perform steps ① to ② and lift the battery, and then remove it.
- Please take care not to short-circuit the battery.



Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Handheld Wand Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included

1 x Wand massager
1 x USB charging cable
1 x User manual

- 01 -

Product Specifications

Model	MGPC-806
Name	Naipo Handheld Wand Massager
Input	5V 1A
Default timer	10 minutes

Product Diagram



1. Massage node
2. Power button: Press this button to turn on/off the product: When the product is turned on, it will work at the lowest speed by default.
3. Mode button: Press this button to choose among 5 massage modes: low intensity, medium intensity, high intensity, automatic mode 1, and automatic mode 2; Long press this button for wide-range speed adjustment.
4. When the product is on, press these 2 buttons simultaneously for 3 seconds to activate/deactivate travel lock mode.
5. Anti-slip handle
6. Charging interface:
Low-battery indication - Indicator light flickers.
Charging - Indicator light interchanges between bright and dim gradually: The product will stop working when being charged.
Fully charged - Indicator light remains on all along.

Questions & Answers

Problem	Cause	Solution
The product could not be turned on.	The battery is running low.	Use after the product is fully charged.
	The product is under travel lock mode.	Deactivate travel lock mode.
	The battery has run out.	Use after the product is fully charged.
The product stops working automatically during the use.	The product has worked continuously for 10 minutes.	Restart the product.
There is buzz from the working product.	It's the normal noise coming from the working motor.	

- 02 -

Important Safeguards

- Do not use the product when it's being charged.
- Do not let children use or play the product directly to avoid injury.
- Do not disassemble or modify the product to avoid injury or damage.
- Please stop using the product immediately if abnormal phenomenon or malfunction occurs.
- Disconnect the USB cable from the product after charging: Overly long time of connection with the power supply would shorten service life of the battery.
- The product has a heated surface. People insensitive to heat should be careful of this.
- The product is not waterproof. Please keep it away from water.

Warranty & Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

* Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

- 03 -

Den eingebauten Akku entfernen

Bevor Sie dieses Produkt entsorgen, nehmen Sie bitte den eingebauten Akku heraus.
Wenn es an diesem bestimmte Batterie-Entsorgungsstelle gibt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die alte Batterie an der angegebenen Stelle einheitlich entsorgen.
Die in der Abbildung gezeigte Methode ist nur anzuwenden, wenn Sie das Produkt entsorgen. Es ist verboten, diese Methode bei der Reparatur zu verwenden. Wenn Sie dieses Produkt eigenmächtig auseinandernehmen, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

- Bevor Sie dieses Produkt zerlegen, trennen Sie zunächst den USB-Ladekabel vom Gerät.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es in Einschaltzustand bleiben, bis der Akku vollständig entladen ist. Nehmen Sie das Produkt in der Reihenfolge ①→ ② auseinander, wie in der unteren Abbildung gezeigt, und entfernen Sie die Batterie.
- Bitte beachten Sie, die Batterie nicht kurzzuschließen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Vibrierender Massagestab entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Lieferumfang

1 x Massagestab
1 x USB-Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung

- 04 -

Produktparameter

Modell	MGPC-806
Name	Naipo Vibrierender Massagestab
Eingabe	5V 1A
Timing	10 Minuten

Detaillierte Produktstruktur

1. Massagekopf
2. Schalter: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten und dann mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu starten.
3. Modus-Taste: Fünf Modi: Geringe Intensität, Mittlere Intensität, Hohe Intensität, Automatisch 1, Automatisch 2; drücken Sie die Modus-Taste lang für stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
4. Drücken Sie die beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden, um den Reisesicherungsmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
5. Rutschfester Griff
6. USB-Ladeschnittstelle:
Stromausfallwarnung - die Anzeigeleuchte blinkt.
Bei der Ladung - die Anzeigeleuchte wird allmählich dunkel und dann hell, und die Rotation wird im Ladezustand gestoppt.
Voll aufgeladen - die Anzeigeleuchte ist immer an.

Häufig Gestellte Fragen

Fragen	Ursachen	Lösungen
Der Massagestab kann nicht gestartet werden.	Die Batterie ist schwach.	Verwenden Sie es, nachdem es voll geladen ist.
	Der Massagestab befindet sich im Reisesicherungsmodus.	Deaktivieren Sie den Reisesicherungsmodus.

- 05 -

Achtung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht direkt benutzen oder spielen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Diese Maschine darf nicht von selbst demontiert oder modifiziert werden, sonst dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.
- Wenn während des Gebrauchs Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen festgestellt werden, hören Sie sofort auf, sie zu verwenden.
- Ziehen Sie nach dem Laden das USB-Kabel ab, sonst das Gerät für längere Zeit eingeschaltet bleibt, was die Akkulaufzeit des Geräts verkürzt.
- Das Produkt hat eine heiße Oberfläche und muss sorgfältig behandelt werden, wenn dieses Produkt für Personen verwendet wird, die nicht hitzeempfindlich sind.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte halten Sie es von Wasser fern.

Der Massagestab stoppt automatisch bei der Arbeit.	Die Batterie ist leer.	Nach vollständiger Ladung verwenden Sie weiter.
	Das automatische Timing ist in 10 Minuten angekommen.	Starten Sie neu
Der Massagestab brutzelt bei der Arbeit.	Normaler Ton aus der Bedienung des Massagestabmotors.	

- 06 -

Garantie und Kundendienst

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

- 07 -

Retirez la batterie rechargeable intégrée

Veuillez retirer la batterie rechargeable intégrée avant d'abandonner ce produit.
S'il y a un site de traitement pour les batteries officiellement désigné, assurez-vous de traiter les anciennes batteries d'une manière unifiée au site désigné.
Utilisez le moyen sur le tableau uniquement lors de l'abandonnement du produit. Il est interdit d'utiliser ce moyen pour la réparation.
Si vous démontez ce produit vous-même, cela peut probablement causer une défaillance fonctionnelle.

- Débranchez la Câble de charge USB du produit avant de le démonter.
- Démarrez la source d'alimentation et laissez-la en état allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Démontez le produit et retirez la batterie selon l'ordre ①→② indiqué sur le tableau ci-dessous.
- Faites attention à ne pas court-circuiter la batterie.

Introduction

Merci d' avoir acheté Naipo Bâton de massage vibratoire. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurité à titre de référence. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service clientè avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

Inclus

1 x Bâton de massage
1 x Câble de charge USB
1 x Mode d'emploi

- 08 -

Spécifications

Modèle	MGPC-806
Nom	Naipo Bâton de massage vibratoire
Entrée	5V 1A
Minuterie	10 min

Product Diagram

1. Massagekopf
2. Schalter: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten und dann mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu starten.
3. Modus-Taste: Fünf Modi: Geringe Intensität, Mittlere Intensität, Hohe Intensität, Automatisch 1, Automatisch 2; drücken Sie die Modus-Taste lang für stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
4. Drücken Sie die beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden, um den Reisesicherungsmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
5. Rutschfester Griff
6. USB-Ladeschnittstelle:
Stromausfallwarnung - die Anzeigeleuchte blinkt.
Bei der Ladung - die Anzeigeleuchte wird allmählich dunkel und dann hell, und die Rotation wird im Ladezustand gestoppt.
Voll aufgeladen - die Anzeigeleuchte ist immer an.

Questions fréquentes sur le produit

Problème	Cause	Solution
Impossible de démarrer le bâton de massage.	Batterie faible	Utilisez-le après une charge complète.
	Le bâton de massage est en mode de verrouillage.	Désactiver le mode de verrouillage.

- 09 -

Le bâton de massage s'arrête automatiquement au cours du fonctionnement.	La batterie est épuisée.	Utilisez-le de nouveau après une charge complète.
	10 minutes de minuterie automatique dépassées.	Redémarrer
Le bâton de massage bourdonne au cours du fonctionnement.	Son normal émis par le moteur du bâton de massage au cours du fonctionnement.	

Attention

- N'utilisez pas le produit pendant la charge.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec le produit pour éviter des blessures.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit par vous-même, sinon cela pourrait causer des dommages et des blessures.
- Si vous remarquez des anomalies ou des dysfonctionnements pendant l'utilisation, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Après la charge, veuillez débrancher le câble USB, une mise sous tension à long terme raccourcira la durée de vie de la batterie de la machine.
- Le produit a une surface chauffante, les personnes non sensibles à la chaleur doivent y faire attention lors de l'utilisation.
- Le produit n'est pas étanche, veuillez tenir à l'écart de l'eau lors de l'utilisation.

Garantie et Assistance à la Clientèle

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

- 10 -

Retire la batería recargable incorporada

Retire la batería recargable incorporada antes del desecho de este producto.
Si hay un sitio de eliminación de baterías oficialmente designado, asegúrese de realizar la eliminación de la batería usada de manera unificada en el sitio designado.
Use el método de gráfico solo cuando se deshaga del producto. No repare el producto de esta manera. Si desarma este producto usted mismo, puede causar un mal funcionamiento.

- Desenchufe el Cable de carga USB del producto antes de desmontarlo.
- Encienda el producto y luego déjelo encendido hasta que la batería esté completamente descargada. Desarme el producto en el orden de 1 ~ 2 como se muestra en la figura a continuación y extraiga la batería.
- Tenga cuidado de no hacer cortocircuito de la batería.

Introducción

Gracias por comprar el Naipo Vibrador Masajeador. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Incluye

1 x Vibrador masajeador
1 x Cable de carga USB
1 x Manual del usuario

- 11 -

Parámetro del producto

Modelo	MGPC-806
Nombre	Naipo Vibrador Masajeador
Entrada	5V 1A
Temporizador	10 minutos

Estructura Detallada del Producto

1. Cabezal de masaje
2. Interruptor: Presione este botón para encender /apagar, y comenzar a funcionar a la velocidad mínima.
3. Botón de modo: 5 modos; bajo intensidad, media intensidad, alta intensidad, automático 1, automático 2, mantenga presionado el botón de modo para ajustar la velocidad.
4. En el modo de funcionamiento, presione al mismo tiempo los dos botones durante 3 segundos para activar/desactivar el modo de bloqueo de viaje.
5. Mango antideslizante
6. Puerto de carga USB:
Indicación de falta de energía: la luz indicadora parpadea.
Está cargando: el brillo de la luz indicadora se cambia gradualmente, y se detiene la rotación bajo el estado de carga.
Está cargado- completamente: la luz indicadora siempre está encendida.

Problemas Frecuentes

Problemas	Causas	Soluciones
No puede accionar el masajeador.	Bajo batería	Úselo después de que esté completamente cargado.
	El masajeador está en modo de bloqueo de viaje.	Desactive el modo de bloqueo de viaje.

- 12 -

El masajeador se detiene automáticamente en el funcionamiento.	La batería se ha agotado.	Continuar usando después de completamente cargado.
	El temporizador automático ha llegado en 10 minutos.	Reiniciar
El masajeador chisporrotea en el funcionamiento.	Sonido normal del funcionamiento del motor del masajeador.	

Precauciones

- No utilice este producto cuando está cargando.
- No permita que los niños usen o jueguen directamente para evitar lesiones.
- El aparato no debe desmontarse ni modificarse por sí mismo, de lo contrario puede causar daños o lesiones.
- Si se encuentran anomalías o mal funcionamiento durante el uso, deje de usar inmediatamente.
- Después de cargarlo, desconecte el cable USB, de lo contrario, la energización a largo plazo acortará la duración de la batería del aparato.
- El producto tiene superficie caliente, y la persona sensible al calor debe usar con cuidado.
- El producto no es impermeable, úselo alejado del agua.

Garantía y Servicio de Atención al Cliente

Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

* Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

- 13 -

Rimuovi la batteria ricaricabile incorporata

Rimuovi la batteria ricaricabile incorporata prima di scartare questo prodotto.
Se c'è un centro di smaltimento di batterie designato, dovresti smaltire le vecchie batterie in modo unificato al centro designato.
Il metodo illustrato può essere utilizzato solo quando il prodotto deve essere scartato, non effettuare la riparazione o la manutenzione in tale modo. Non smontare il prodotto da solo in quanto potrebbe causare un guasto funzionale.

- Scollega la Cavo USB di ricarica di alimentazione da questo prodotto prima di smontarlo.
- Avvia l'alimentazione e quindi mantieni l'alimentazione attivata fino a quando la batteria è completamente scarica. Smonta il prodotto e rimuovi la batteria secondo i passi ① ~ ② mostrati nella seguente figura.
- Fai attenzione a non cortocircuitare la batteria.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Naipo Vibrante Massaggiatore. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

Inclusi

1 x Massaggiatore
1 x Cavo USB di ricarica
1 x istruzioni

- 14 -

Specifiche

Modello	MGPC-806
Nome	Naipo Vibrante Massaggiatore
Ingresso	5V 1A
Cronometraggio	10 minuti

Introduzione Dettagliata della Struttura di Prodotto

1. Testa di massaggiatore
2. Pulsante on/off: Preme questo pulsante per accendere / spegnere, inizia a funzionare alla velocità più basso.
3. Pulsante di modalità: Cinque modalità: bassa intensità, media intensità, alta intensità, automatico 1, automatico 2, preme a lungo il pulsante per passare la modalità di regolazione della velocità continua.
4. Nello stato operativo, preme contemporaneamente i due pulsanti da 3 secondi per avviare / spegnere la modalità di blocco da viaggio.
5. Manico antiscivolo
6. Porta USB di ricarica: Batteria scarica l'indicatore lampeggia.
Durante la ricarica—l'indicatore cambia alternativamente da luminoso a scuro, prodotto non funziona sotto lo stato di ricarica.
Ricarica completa – l'indicatore è sempre luminoso.

Domande Frequenti di Prodotto

Domande	Cause	Soluzioni
Non riesce ad accendere il massaggiatore.	Batteria è scarica	Le usa dopo la r icarica completa.
	Massaggiatore è in modalità di blocco da viaggio.	Spegne la modalità di blocco da viaggio.

- 15 -

Massaggiatore si ferma automaticamente durante il lavoro.	Batteria è scarica	Continua a utilizzarlo dopo la ricarica completa.
	Cronometraggio automatico è arrivato in 10 minuti.	Riavvia
Massaggiatore s i frigola durante l lavoro	Motore di massaggiatore c'è il suono normale quando è in funzione.	

Precauzioni

- Non utilizza questo prodotto durante la ricarica.
- Non permette ai bambini di usare o giocare direttamente per evitare lesioni.
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato da solo, altrimenti potrebbe causare danni e lesioni.
- Se Lei incontra situazioni anomali o guasti durante l'uso, si prega di smettere immediatamente di usare.
- Dopo la ricarica, si prega di scollegare il cavo USB, carica a lungo termine ridurrà la durata della batteria di prodotto.
- Il prodotto c'è una superficie calda, se Lei non è sensibile al calore, deve essere curato durante l'uso.
- Questo prodotto non è impermeabile, si prega di tenere lontano dall'acqua.

Garanzia e Supporto al Cliente

Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull' assistenza post - vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite l'e-mail sulla copertina.

* Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l' acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.

- 16 -