NAIPO
FIND WELL-BEING

User Manual

Rechargeable Cordless Shiatsu Massager for Neck and Shoulder

Model: MGS-N12CS2

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.

CE FC RoHS Made in China

Contents

English ---- 01~05
Deutsch ---- 06~10
Français ---- 11~15
Español ---- 16~20
Italiano ---- 21~25

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 117 x 164 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Rechargeable Cordless Shiatsu Massager for Neck and Shoulder. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Included

1 x Shoulder Massager
1 x User Manual
1 x Car Charger
1 x Charger
1 x Handbag

Product Specifications

Model	MGS-N12CS2
Name	Naipo Rechargeable Cordless Shiatsu Massager for Neck and Shoulder
Power input	DC 13V 1.8A
Power consumption	24 W
Default time	15 minutes
Li-on battery	11.1V / 2200mAh
Charging time	About 2 hours
Usable time	2.5 hours (without heat function)

Important Notes

If you are suffering from one of the health complications or conditions below, please consult your doctor before use:

1. If you have fever (above 38℃).
2. If you have cancer, heart disease, acute illness or high blood pressure.
3. If you have any skeletal problems.
4. If you have any spinal problems.
5. If you are in poor physical health.

6. If you feel sick or nauseous.
7. If you are pregnant or menstruating.
8. If you have pacemaker or other medical implants.

Warnings

01. Children are prohibited from using this product, please put it in a safe place which out of their reach.
02. People who have physical, sensory or mental barriers can't use this product, or it may cause an accident.
03. People who are insensitive to heat should pay more attention.
04. Please do not use it on your sicked or remedial body parts.
05. Please do not spill water on the product, or it may cause functional failure.
06. Please do not use a power supply beyond rated power to avoid fire or damage to the product.
07. Please do not use wet hands to operate the product.
08. Please do not use wet hands to plug the power cord to avoid electric shock.
09. Please hold the plug of the power cord instead of wire when pulling out the power line.
10. Please do not destroy, bend or handle the power line, or it may cause fire.
11. Please do not transform or dismantle the device. If the power line is broken, please repair it by our authorized Naipo service personnel only.

Q&A

Problem	Cause	Remedy
The device doesn't work.	Appliance doesn't be connected to the power supply.	Connect the plug to the mains supply and check whether the voltage is proper.
	The power is run out. (when using battery)	Charge for the product.
	You forgot to turn on the device.	Press the power button.
	The device will stop working after 15 minutes.	Restart the massager after cooling down.
	The weight has exceeded the maximum load bearing support.	Disconnect device from mains power, and remove the overweight object, then restart it.
The massage is too gentle or too slow.	The power is run out.	Charge for the product.
The massager stops working suddenly.	The power is run out.	Use it after full charged.
	The device will stop working if it is overheating.	Restart the massager after cooling down.

Product Diagram

① Leather Cover
② Massage Node
③ Control Panel
④ Zipper
⑤ Strap
⑥ Logo



Controller Diagram

1. Power Button: On / Off
2. Heat Button: On / Off
3. Rotate Direction: Anticlockwise / Clockwise
4. Massage Speed: High / Low / Medium
5. Charging Indicator Light
(red: charging; green: full charged)



Product Operation Guide

1. Plug the power adaptor into the mains power (100vac - 240vac), press the power button to activate the device. (Press the power button to activate the device while using battery.)
2. The default time is about 15 minutes.
3. Press the heat button to turn on the heat function with massage nodes light on (orange), and press it again to turn off the heat function with massage nodes light off. The temperature of cloth cover is 113℉±37.4℉ when the indoor temperature is 77℉.
4. Press the rotate direction button to change the massage direction.
5. The device will change direction automatically every 30 seconds. (anticlockwise / clockwise)
6. Press the speed button to change the massage speed. (high / low / medium) Ma ssage frequency: high level (30±3 times/min); medium level (27±3 times/min); low level (22±2 times/min)
7. The device will stop automatically after 15 minutes.
8. Press the power button again to turn off the device and unplug the power adaptor from the mains power.

Massage Areas



Warranty and Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail : support@naipocare.com

※Our latest product user manual will be updated on the official website, so you can view and download the document on http://www.naipocare.com/index/software.

*Please note: Naipo can only provide after sale service for products purchased directly from Naipo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Wiederaufladbare Schnurloses Shiatsu Massagegerät für Nacken und Schulter entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und bewahren es für zukünftige Referenz auf. Falls Sie weitere Fragen zu unserem Produkt haben sollten, wenden Sie sich bitte mit der Produkt Modelnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support Team.

Packung beinhaltet

1 x Schulter Massagegerät
1 x Benutzerhandbuch
1 x Ladegerät
1 x Kfz-Ladekabel
1 x Handtasche

Produkteigenschaften

Model	MGS-N12CS
Name	Naipo Wiederaufladbare Schnurloses Shiatsu Massagegerät für Nacken und Schulter
Energiebedarf	DC 13V 2A
Energieverbrauch	24 W
Standard Zeit	15 Minuten
Li-on Batterie	11.1V / 2200mAh
Ladedauer	ca. 2 Stunden
Akku-Nutzungsdauer	2.5 Stunden (ohne zugeschaltete Wärmefunktion)

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, falls Sie unter den nachfolgend genannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden:

1. Patienten mit Fieber. (über 38℃)
2. Patienten mit Krebserkrankungen,Herzerkrankungen, akute Erkrankungen oder Bluthochdruck.
3. Patienten mit Knochenapparats-Beschwerden.
4. Patienten mit Wirbelsäulen-Beschwerden.

5. Menschen, die schlechten physischen Zustand haben.
6. Menschen, die sich unwohl fühlen.
7. Frauen, die schwanger sind oder Ihrer Menstruation haben.
8. Personen, die Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate haben, dürfen Sie nicht dieses Produkt verwenden.

Warnhinweise

01. Die Benutzung ist für Kinder nicht gestattet; bitte bewahren Sie das Gerät daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
02. Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Beeintächtigungen sollten das Produkt nicht benutzen; anderenfalls besteht Unfallgefahr.
03. Personen mit einer Störung der Wärme-/Hitzewahrnehmung sollten während der Benutzung des Geräts besondere Sorgfalt walten lassen.
04. Bitte nicht an erkrankten oder noch in Genesung befindlichen Körperregionen benutzen.
05. Bitte keinesfalls mit Wasser in Berührung bringen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
06. Bitte verwenden Sie ausschließlich zur angegebenen Betriebsspannung passende Kabel für die Stromversorgung, um Brandgefahr oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
07. Bitte bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
08. Stecken Sie bitte auch die Stromversorgung nur mit trockenen Händen in die Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
09. Ziehen Sie beim Herstellen der Stromverbindung bitte nicht an den Kabeln, sondern halten Sie diese stets an den Steckern fest.
10. Prüfen Sie vor der Benutzung bitte stets, ob das Kabel unversehrt ist; bei Knicken oder Beschädigungen besteht Brandgefahr.
11. Bitte nehmen Sie keine Umbauten oder technischen Veränderungen innerhalb des Gehäuses vor. Lassen Sie defekte Stromkabel bitte ausschließlich durch unseren autorisierten Naipo Kundenservice reparieren.

Fragen und Antworten

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht mit dem Stromkreislauf verbunden.	Verbinden Sie den Stecker mit der Stromversorgung und prüfen Sie die Betriebsspannung.
	Der Akku ist leer	Laden Sie den Akku auf.
	Sie haben vergessen, das Gerät einzuschalten	Drücken Sie den Einschaltknopf.
	Nach 15 Minuten arbeitet das Gerät nicht mehr.	Lassen Sie Ihr Massagegerät abkühlen und starten Sie es anschließend erneut.
	Das Gewicht hat die maximale Tragfähigkeit überschritten.	Bitte trennen Sie das Gerät vom Netz und entfernen Sie das Übergewicht und starten Sie es dann neu.
Die Massage ist zu schwach oder zu langsam.	Der Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf.
Das Gerät hört plötzlich auf zu arbeiten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Der eingebaute Überhitzungsschutz hat das Gerät abgeschaltet.	Lassen Sie Ihr Massagegerät abkühlen und starten Sie es anschließend erneut.

Produktdiagramm

① Lederbezug
② Massageknoten
③ Bedienfeld
④ Reißverschluss
⑤ Strap
⑥ Logo



Controller-Diagramm

1. AN-/AUS-Schalter
2. Wärmefunktion AN/AUS
3. Drehrichtung: Gegen bzw. Mit dem Uhrzeigersinn
4. Massage-Geschwindigkeit: Schnell / langsam / mittel
5. Ladeanzeige (Rot: Akku wird geladen; Grün: Akku ist vollständig geladen)



Produkt-Betriebsanleitung

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzspannung (100vac - 240vac). Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät zu aktivieren. (Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät während der Akku zu aktivieren.)
2. Die Standardzeit beträgt ca. 15 Minuten.
3. Drücken Sie die Heißtaste, um die Wärmefunktion mit den Massageknoten einzuschalten (orange), und drücken Sie sie erneut, um die Wärmefunktion mit Massageknoten auszuschalten. Die Temperatur der Stoffabdeckung beträgt 113 ℉ ± 37,4 ℉, wenn die Innentemperatur 77 ℉ beträgt.
4. Drücken Sie auf Wunsch den Schalter für die Drehrichtung, um diese zu ändern.
5. Das Gerät wechselt die Drehrichtung während der Massage alle 30 Sekunden automatisch.
6. Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die Massagegeschwindigkeit zu ändern. (Hoch / niedrig / mittel) Massagefrequenz: hoher Pegel (30 ± 3 mal / min); Mittleres Niveau (27 ± 3 mal / min); Niedriges Niveau (22 ± 2 mal / min)
7. Nach 15 Minuten stoppt das Gerät automatisch.
8. Drücken Sie erneut den AN-/AUS-Schalter am Gerät, um dieses auszuschalten, und nehmen Sie das Adapterkabel von der Stromversorgung.

Massagebereiche

Garantie und Kundendienst

Bei Fragen, Garantiefällen oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung ihres Produkts benötigen sollten kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse, die mit Ihrer Region übereinstimmt. Bitte fügen Sie ihre Amazon Bestellnummer und die Produkt Modelnummer bei.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

※Zu unseren Produkt wird die Bedienungsanleitung auf der offiziellen Website aktualisiert. Sie können das Dokument auf http://www.naipocare.com/index/software Ansehen und Herunterladen.

*Bitte beachten Sie, dass Naipo nur für Produkte, die direkt bei Naipo erworben wurden den Kundendienst anbieten kann. Falls Sie das Produkt bei einem anderen Händler erworben haben sollten wenden Sie sich bei Garantietragen bitte direkt an deren Kundenservice.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté Naipo Appareil de Massage Shiatsu sans Fil Rechargeable pour Cou et Épaules. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service cliente avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

Composition du Colis

1 x Masseur pour épaules
1 x Manuel d'utilisation
1 x Adaptateur en voiture
1 x Adaptateur secteur
1 x Sac à main

Caractéristiques

Modèle	MGS-N12CS2
Nom	Naipo Appareil de Massage Shiatsu sans Fil Rechargeable pour Cou et Épaules
Puissance d'entrée	DC 13V 1.8A
Consommation d'énergie	24 W
Durée d'une séance Par défaut	15 minutes
Batterie au lithium	11.1V / 2200mAh
Temps de charge	Environ 2 heures
Durée d'utilisation après avoir pleinement chargé	2,5 heures (Sans fonction de chaleur)

Conseils Importants

Si vous souffrez d'une des complications ou des conditions de santé ci-dessous, veuillez consulter votre médecin avant l'utilisation:

1. Si vous avez de la fièvre (au-dessus de 38 ℃).
2. Si vous avez le cancer, la maladie de cœur, la maladie aiguë ou l'hypertension.
3. Si vous avez des problèmes squelettiques.
4. Si vous avez des problèmes de la colonne vertébrale.

5. Si vous êtes en mauvaise santé physique.
6. Si vous vous sentez malade ou nauséeux.
7. Si vous êtes enceinte ou menstruation.
8. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux.

Avertissements

01. Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans à utiliser ce produit, mettez-le dans un endroit sûr et hors de leur portée, s'il vous plaît.
02. Les gens qui ont des barrières physiques, sensorielles ou mentales ne peuvent pas utiliser ce produit, il risque de causer un accident.
03. Les gens qui sont insensibles à la chaleur devriez accorder plus d'attention.
04. Veuillez ne pas l'utiliser sur vos parties de corps malades ou réparatrices.
05. Veuillez ne pas renverser de l'eau sur le produit, il risque de tomber en panne.
06. Veuillez ne pas utiliser une alimentation au-delà de puissance nominale pour éviter le feu ou d'endommager le produit.
07. Veuillez ne pas utiliser les mains mouillées pour faire fonctionner le produit.
08. Veuillez ne pas utiliser les mains mouillées pour brancher le cordon d'alimentation, il risque de causer les chocs électriques.
09. Maintenez la fiche du cordon d'alimentation au lieu du fil lorsque vous tirez sur la ligne électrique.
10. Ne détruisez pas, ni pliez ou ni manipulez la ligne électrique, ou vous risquez de provoquer un incendie.
11. Veuillez ne pas transformer ou démonter l'appareil. Si la ligne électrique est cassée, veuillez la réparer uniquement par notre personnel de service autorisé par Naipo.

Questions et Réponses

Problèmes	Raisons	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation.	Branchez la fiche sur le secteur et vérifiez si la tension est correcte.
	La batterie s'épuise. (Lors de l'utilisation de la batterie)	Recharger la batterie.
	Vous avez oublié d'allumer l'appareil.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
	L'appareil s'arrête de fonctionner après 15 minutes.	Redémarrez le masseur après refroidissement.
	Le poids a dépassé le support de charge maximum.	Débranchez l'appareil du secteur et retirez l'objet en surpoids, puis redémarrez-le.
Le massage est trop doux ou trop lent.	La batterie s'épuise.	Recharger la batterie.
	La batterie s'épuise.	Utilisez-le après avoir complètement chargé.
Le masseur cesse de fonctionner soudainement.	L'appareil cessera de fonctionner s'il est surchauffé.	Redémarrez le masseur après refroidissement.

Diagramme du Produit

① Housse en cuir
② Nœuds de massage
③ Panneau de contrôle
④ Zipper
⑤ Bracelet
⑥ Logo



Diagramme des Boutons

1. Bouton d'alimentation: On/Off
2. Chaleur: On/Off
3. Dans le sens horaire/antihoraire
4. Vitesse: Vite/Lent/Moyen
5. Voyant lumineux de charge(rouge: en charge; vert: plein charge)



Guide d'Opération

1. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant (100vac - 240vac), appuyez sur l'appareil.(Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le dispositif pendant l'utilisation de la batterie.)
2. Le temps par défaut est d'environ 15 minutes.
3. Appuyez sur le bouton de chauffage pour allumer la fonction de chauffage avec les nœuds de massage allumés (orange) et appuyez à nouveau pour éteindre la fonction de chauffage avec la lumière de nœuds de massage éteinte. La température de la couverture en tissu est de 113 ℉ ± 37,4 ℉ lorsque la température intérieure est de 77 ℉.
4. Appuyez le bouton de sens de rotation pour changer le sens.
5. L'appareil se change son sens automatiquement toutes les 30 secondes.(sens des aiguilles d'une montre/sens inverse)
6. Appuyez sur le bouton de vitesse pour changer la vitesse de massage. (Haut/bas /moyen) Fréquence de massage: niveau Fort (30±3 fois/min); Niveau moyen (27±3 fois/ min); Faible niveau (22±2 fois/min)
7. L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une séance de 15 minutes.
8. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur de la prise du courant.

Zones du Massage



Garantie et Assistance Cliente

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle de votre produit.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

※Vous pouvez également télécharger le manuel de l'utilisateur ici: http://www.naipocare.com/index/software

*Remarque: Naipo ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de Naipo. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez les contacter directement pour des questions de service ou de garantie.

Introducción

Muchas gracias por comprar el Naipo Shiatsu Naipo Masajeador Recargable sin Cable Shiatsu para Cuello y Hombros. Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias. Si necesita ayuda, por favor ponerse contacto con nuestro grupo de soporte indicando el modelo del producto y número del pedido en Amazon.

Contenido del Paquete

1 x Shiatsu Masajeador de Hombros
1 x Manual de usuario
1 x Adaptador para coche
1 x Adaptador
1 x Bolso

Especificaciones del producto

Modelo	MGS-N12CS2
Nombre	Naipo Masajeador Recargable sin Cable Shiatsu para Cuello y Hombros
Entrada de alimentación	DC 13V 1.8A
Potencia Nominal	24 W
Tiempo predeterminado	15 minutos
Capacidad de batería	11.1V / 2200mAh
Tiempo para recarga completa	2 horas
Tiempo de uso	2.5 horas (con función de calor)

Medidas de seguridad importantes

Si usted sufre complicaciones o condiciones de salud como se indica a continuación, consulte a su médico antes de usarlo:

1. Pacientes con fiebre (por encima de 38℃)
2. Pacientes con cáncer, enfermedad aguda, o hipertensión.
3. Si tiene cualquier problema esquelético.
4. Si tiene cualquier problema de columna.

5. Si está en un estado físico deficiente.
6. Si se siente enfermo o náusea.
7. Si está embarazada o menstruando.
8. Si tiene marcapasos u otros implantes médicos.

Advertencias

01. Los niños están prohibidos de usar este producto, por favor, ponerlo en un lugar seguro que está fuera de su alcance.
02. Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales no pueden usar este producto, o puede causar un accidente.
03. Las personas que son más sensibles al calor deben prestan más atención al usarlo.
04. Por favor no lo utilice en sus partes enfermas o remediales del cuerpo.
05. Por favor no derrame agua sobre el producto, o puede causar un fallo funcional.
06. Por favor no utilice una fuente de alimentación más allá de la potencia nominal para evitar incendios o daños al producto.
07. Por favor no utilice las manos mojadas para operar el producto.
08. Por favor no utilice las manos mojadas para enchufar el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas.
09. Por favor sostenga el enchufe del cable eléctrico en vez del alambre al sacar la línea eléctrica.
10. Por favor no destruye, dobla o maneja la línea eléctrica, o puede causar el fuego.
11. Por favor no transforme ni desmonte el dispositivo. Si la línea eléctrica está roto, solamente se puede reparar por el personal de servicio autorizado de Naipo.

Preguntas y respuestas

Problema	Causa	Remedio
El dispositivo no funciona.	El adaptador no está conectado a la fuente de alimentación.	Conecte el enchufe a la fuente de alimentación y compruebe si el voltaje es correcto.
	La energía se ha agotado. (cuando se usa la batería)	Recarga el dispositivo.
	Se ha olvidado de encender el dispositivo.	Presione el botón de encendido.
	El dispositivo se ha utilizado durante 15 minutos y se apaga automáticamente.	Reinicie el masajeador después de enfriarse.
	El peso ha superado el soporte de carga máxima.	Desenchufe el aparato y quite el objeto con sobrepeso, luego reinícielo.
El masaje es demasiado suave o despacio.	La energía se ha agotado.	Recarga el dispositivo.
	La energía se ha agotado.	Lo usa después de la recarga completa.
El masajeador deja de funcionar de repente.	El dispositivo dejará de funcionar si está sobrecalentándose.	Reinicie el masajeador después de enfriarse.

Diagrama del producto

① Cubierta de cuero
② Nodos del masaje
③ Panel de control
④ Cremallera
⑤ Correa
⑥ Logo



Diagrama del control

1. Botón de encendido: on / off
2. Botón de calor: on / off
3. Dirección de giro: en sentido antihorario / horario
4. Velocidad del masaje: alta/ baja / media
5. Luz indicadora de recarga (rojo: cargando; verde: recarga completa)



Guía de operación del producto

1. Conecte el adaptador a la fuente de alimentación (100vac - 240vac) y presione el botón de encendido para encender el dispositivo. (Presione el botón de encendido para encender el dispositivo al usar la batería.)
2. El tiempo predeterminado es de unos 15 minutos.
3. Presione el botón de calor para que funcione el calor con las luces (naranja) de los nodes del masaje, y presiónelo de nuevo para apagar la función de calor y las luces. La temperatura de la cubierta de tela es de 113 ± 37,4 ℉ cuando la temperatura interior es de 77 ℉.
4. Presione el botón de dirección para cambiar la dirección del masaje.
5. El aparato va a cambiar de dirección automáticamente cada 30 segundos. (en sentido antihorario / horario)
6. Presione el botón de velocidad para cambiar la velocidad del masaje. (alta/ baja / media)Frecuencia de masaje: nivel alto (30 ± 3 veces / min); nivel medio (27 ± 3 veces / min); nivel bajo (22 ± 2 veces / min)
7. El aparato va a parase automáticamente después de 15 minutos.
8. Presione de nuevo el botón de encendido para apagar el dispositivo y desenchufar el adaptador de corriente de la red eléctrica.

Massage Areas

Garantía y Atención al Cliente

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros por las maneras siguientes. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

※Nuestro último manual de usuario del producto se actualizará en el sitio web oficial, entonces puede ver y descargar el documento en: http://www.naipocare.com/index/software.

*Tenga en cuenta: Naipo sólo puede proporcionar un servicio post venta para los productos adquiridos directamente de Naipo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Introduzione

Grazie per per aver acquistato Naipo Massaggiatore Ricaricabile Senza Fili Shiatsu Per Collo e Spalle. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo in caso di futura necessità. Se avessi bisogno qualsiasi assistanza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuto della Confezione

1 x Massaggiatore per Spalle portatile
1 x Manuale Utente
1 x Adattatore per Auto
1 x Adattatore per Casa
1 x Borsa

Specificazioni

Modello	MGS-N12CS2
Nome	Naipo Massaggiatore Ricaricabile Senza Fili Shiatsu Per Collo e Spalle
Input di Corrente	DC 13V 1.8A
Cosumo Nominale	24 W
Tempo Predefinito	15 min.
Batteria Li-on	11.1V / 2200mAh
Tempo di Carica	Circa 2 ore
Tempo Utilizzabile	2.5 ore (senza funzione di calore)

Precauzioni

Se si verificano complicazioni o condizioni di salute, come indicato qui di seguito, si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso:

1. I pazienti con febbre(Sopra 38 ℃)
2. I pazienti sono cancro, malattie cardiache, malattie acute o pressione alta.
3. I pazienti hanno i problemi scheletrici.
4. I pazienti hanno i problemi della spina.
5. Le persone di cattivo stato fisico.

6. Le persone che si sentono a disagio
7. Le donne che sono incinte o in mestruazione.
8. Le persone che hanno pacemaker o altri impianti medici.

Avvertenze

01. I bambini non possono usare questo prodotto, si prega di metterlo sul posto fuori dalla portata del bambino.
02. Le persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali non possono usare questo prodotto, o può causare l'incidente.
03. Le persone che sono insensibile al calore dovrebbe prestare maggiore attenzione.
04. Si prega di non utilizzare sul vostro parti del corpo sicked o correttive.
05. Si prega di non versare acqua sul prodotto, o può causare un guasto funzionale.
06. Si prega di non utilizzare un alimentatore di là di potenza nominale per evitare incendi o danni al prodotto.
07. Si prega di non usare le mani bagnate per utilizzare il prodotto.
08. Si prega di non usare le mani bagnate per collegare il cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche.
09. Si prega di afferrare la spina del cavo di alimentazione, invece di filo quando si estrae la linea elettrica.
10. Si prega di non distruggere, piegare o gestire la linea di alimentazione, o può causare incendi.
11. Si prega di non trasformare o smontare il dispositivo. Se la linea di alimentazione è rotto, si prega di contattare il nostro personale di assistenza autorizzato di Naipo.

Domande e Risposte

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo non funziona.	Apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Collegare la spina alla rete elettrica e controllare se la tensione è corretta.
	La potenza è esaurita.(quando si utilizza la batteria)	Addebitare il prodotto.
	Ha dimenticato di accendere il dispositivo.	Premere il pulsante di accensione.
	Il dispositivo smetterà di funzionare dopo 15 minuti.	Riavviare il massaggiatore dopo il raffreddamento.
	Il peso ha superato il massimo supporto portante.	dispositivo di scollegamento dalla rete elettrica e rimuovere l'oggetto sovrappeso, quindi riavviarlo.
Il massaggio è troppo dolce o troppo lento.	La potenza è esaurita.	Addebitare il prodotto.
Il massaggiatore smette di funzionare improvvisamente.	La potenza è esaurita.	Usarlo dopo completamente caricato.
	Il dispositivo smetterà di funzionare in caso di surriscaldamento.	Riavviare il massaggiatore dopo il raffreddamento.

Diagramma del Prodotto

① Cover in Pelle
② Nodo Massaggiante
③ Pannello di controllo
④ Cerniera
⑤ Cinghia per Mano
⑥ Logo



Comandi

1. Pulsante d'Accendimento: On / Off
2. Pulsante di Calore: On / Off
3. Direzione di Ruotare: In senso antiorario / Senso orario
4. Velocità Massaggiante: Alta / Bassa / Media
5. La Spia di Ricarica (rosso: carica; verde: completamente carica)



Guida d'Operazione del Prodotto

1. Inserire l'alimentatore nella presa di corrente(100vac - 240vac), premere il pulsante di alimentazione per attivare il dispositivo. (Premere il pulsante di alimentazione per attivare il dispositivo durante l'utilizzo della batteria.)
2. Il tempo di default è di circa 15 minuti.
3. Premere il pulsante di calore per attivare la funzione di calore con la luce dei nodi massaggianti si accende in arancia, e premere nuovamente per disattivare la funzione di calore con la luce dei nodi massaggianti spegne. La temperatura del telo di copertura è 113 ℉ ± 37,4 ℉ quando la temperatura interna è 77 ℉.
4. Premere il tasto di direzione di rotazione per cambiare la direzione di massaggio.
5. Il dispositivo cambia direzione automaticamente ogni 30 secondi. (in senso antiorario / senso orario)
6. Premere il pulsante di velocità per cambiare la velocità di massaggio. (alta / bassa / media) Frequenza di massaggio: alto livello(30 ± 3 volte / min); medio livello (27 ± 3 volte / min); basso livello (22 ± 2 volte / min)
7. Il dispositivo si arresta automaticamente dopo 15 minuti.
8. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo e scollegare l'adattatore di alimentazione dalla rete elettrica.

Aree di Massaggio

Garanzia e Assistenza Clienti

Per domande, assistenza, supporto, o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde con la vostra regione. Si prega di inserire il vostro numero d'ordine di Amazon e il modello del prodotto numero.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

※Il nostro manuale utente del prodotto più recente sarà aggiornato sul sito ufficiale, in modo da poter visualizzare e scaricare il documento sul http://www.naipocare.com/index/software.

*Si prega di notare: Naipo può fornire solo un servizio di vendita per i prodotti acquistati direttamente da Naipo dopo. Se avete acquistato da un venditore diverso, si prega di contattare direttamente per problemi di servizio o di garanzia.