Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

NAIPO
FIND WELL-BEING

# User Manual

**Rechargeable Air Compression Leg Massager**

Model: MGF-701

## Contents

English ..... 01~05
Deutsch ..... 06~10
Français ..... 10~15
Español ..... 16~20
Italiano ..... 21~25

材质: 105g铜版纸

尺寸: 148x210 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉

封面内页留白

### Removing the built - in rechargeable battery

Remove the built - in battery when disposing of the appliance.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially designated location if there is one.
This figure must only be used when disposing of the appliance, and must not be used to repair it.
If you dismantle the appliance yourself, it may cause malfunction.

- Unplug the AC adaptor from the appliance before disassembling it.
- Turn on the power and then keep the power on until the battery is completely discharged. Perform steps ① to ② and lift the battery, and then remove it.
- Please take care not to short-circuit the battery.the appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.



### Important Safety Instruction

When using the product, all instructions and basic precautions should always be followed, including the following:

## DANGER

To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

## WARNING

**To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

01. The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not used and before putting on or taking off parts.
02. Do not operate under a blanket or a pillow. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
03. Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.
04. Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
05. Do not drop or insert any object into any opening.
06. Do not use outdoors.
07. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.



08. To disconnect, switch off all controls and remove the plug from outlet.
09. Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons to ensure that they do not misuse the product.
10. Keep the cord away from heated surface, otherwise it may cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
11. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
12. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
13. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
15. Special attention should be given to components most susceptible to wear and it's advised to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
16. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
17. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using the Rechargeable Air Compression Leg Massager.

Only use indoors!

Do not use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showing).

- Do not wash!
- Do not dry clean!
- After using this product for 15 minutes, rest for 30 minutes, then use again.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**



### Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Rechargeable Air Compression Leg Massager. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Included

2 x Leg wrap ("R" for right leg / "L" for left leg)
1 x Adapter
1 x User manual
1 x Handheld controller

### Product Specifications

| | |
|---|---|
| Model | MGF-701 |
| Name | Naipo Rechargeable Air Compression Leg Massager |
| Input | 13.5V 1A |
| Usage time | 3 hours |
| Charging time | 2.5 hours |
| Battery | DC 11.1V ⎓ 1000mAh |

### Important Safeguards

1. The product is a personal massager, not a medical device, and do not use on injured areas; People with health problems should consult a doctor for advice before using the product.
2. Use the product only with the included adapter.
3. Do not use the product in a humid environment (like a bathroom) to avoid electric shock or other safety issues.
4. Supervision is necessary if users are children or the handicapped.
5. Pregnant women should not use the product.
6. It's recommended not to use the product continuously for more than 15 minutes at a time.
7. When storing the product, do not expose it to direct sunlight, with dust prevention being taken into consideration.



### Questions & Answers

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| The product could not be turned on normally. | The power button has not been pressed. | Please press the power button. |
| | The battery has run out. | Please charge beforeusing again. |
| The product gets hot. | The product has been used continuously for long. | Please wait for 30 minutes before using again. |
| There exists air leakage. | The air hoses are not installed properly. | Please install the air hoses properly. |

### Product Diagram




### Control Panel




1. Power button
2. Intensity adjustment button
3. Button for Mode 1
4. Button for Mode 2
5. Upper shell
6. Bottom shell
7. Hanging hook



### Product Operation Guide

**Power button:** Press the power button to turn on the product with the indicator light on, and Mode 1 will be activated by default; Press the power button again to turn off the product.
**Intensity adjustment button:** When the product is working, press the intensity adjustment button to interchange among 3 intensity levels (low, medium, and high) successively.
**Mode buttons:** Choose between 2 modes via 2 mode buttons.
After the product has been turned on, the default working time would be 15 minutes; If the product could not be turned on, please charge before trying again.

If the product is not connected to the power supply through the adapter, then it would be powered by the built-in lithium battery; When the battery is running low, the power indicator light would flicker, indicating that the battery should be charged.
If the product is connected to the power supply through the adapter, it would shift to the state of being charged and stop massage movements; When the product is being charged, the power indicator light would flicker; After the product is fully charged, the power indicator light would remain on all along; The product could be fully charged in about 2.5 hours normally.
Please charge the product only with the included adapter to avoid danger.

Note: If the power indicator light does not shift to the state of remaining on all along (indication of full charge) after the product has been charged for over 6 hours, please unplug the adapter to avoid danger.

### Massage Areas

Feet and calves

### Warranty & Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

* Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.



### Den eingebauten Akku entfernen

**Bevor Sie dieses Produkt entsorgen, nehmen Sie bitte den eingebauten Akku heraus.**
Wenn es eine offiziell bestimmte Batterie-Entsorgungsstelle gibt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die alte Batterie an der angegebenen Stelle einheitlich entsorgen.
Die in der Abbildung gezeigte Methode ist nur anzuwenden, wenn Sie das Produkt entsorgen. Es ist verboten, diese Methode bei der Reparatur zu verwenden. Wenn Sie dieses Produkt eigenmächtig auseinandernehmen, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

- Bevor Sie dieses Produkt zerlegen, trennen Sie zunächst den Netzstecker vom Gerät.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es in Einschaltzustand bleiben, bis der Akku vollständig entladen ist. Nehmen Sie das Produkt in der Reihenfolge ①~ ② auseinander, wie in der unteren Abbildung gezeigt, und entfernen Sie die Batterie.
- Bitte beachten Sie, die Batterie nicht kurzzuschließen.
  Bei der Bedienung des Produkts dürfen Sie nur den mitgelieferten Netzteil verwenden.

### Wichtige Sicherheitsanweisungen

Beim Gebrauch dieses Produktes müssen alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Diese beinhaltet:

## RISIKO

Um einen Elektroschock zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach Gebrauch von der Steckdose entfernen. Das gilt auch vor dem Säubern.

## WARNUNG

**Beachten Sie folgenden um das Risiko einer Verbrennung, eines Elektroschocks oder einer Verletzung an Personen zu vermeiden:**

01. Das Produkt darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist. Entfernen Sie es von der Steckdose wenn Sie es nicht nutzen.
02. Nutze es nicht unter der Bettdecke oder dem Kissen. Da es durch die Erwähnung zu Brand, Kurzschluss und Verletzu-ngen kommen kann.
03. Hebe das Produkt nicht am Schnurkabel auf.
04. Halte die Lüftungsöffnungen offen beim Gebrauch.
05. Halte Öffnungen von Tropfen und Schmutz fern.
06. Nutze es nicht im Freien.
07. Nutze es nicht wo Aerosol verwendet oder Oxygen verwaltet wird.



08. Um das Gerät zu beenden, das Gerät ausschalten und von der Steckdose entfernen.
09. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät in der Nähe von Kindern, Kranken oder Behinderter verwendet wird, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht missbrauchen.
10. Halten Sie Kabel von heißen Oberflächen fern und nutze es nicht an empfindlichen Hautbereichen oder direkten Stelle zum Herzkreislauf.
11. Personen, die em-pfindlich gegen Hitze sind, müssen beim Gebrauch vorsichtig sein.
12. Das Gerät darf nur in der vorgegebenen Voltanzahl verwendet werden.
13. Das Gerät ist ausschließlich mit beigelegtem Netzteil zu verw-enden.
14. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sind oder die keine entspre-chende Erfahrung und Kenntnis haben. Es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder haben Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben.
15. Besonderes Augenmerk auf besonders verschleißanfällige Komponenten, ein Hinweis, defekte Komponenten sofort zu ersetzen und / oder das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb zu halten.
16. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, so wie es im Handbuch beschrieben wird.
17. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Das Gerät darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, dies könnte zur Beschädigung kommen. Wenn das Gerät beschädigt wurde Kontaktieren sie bitte den Kundendienst, und geben es zur Reparatur.

Das Gerät darf nicht für kommerzielle oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesun- dheitliche Bedenkenhaben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie das Beine Massagegerät mit eingebauten wiederaufladbare Batterie.

Nur drinnen verwendet werden!

Verwenden Sie das Gerät bitte nicht in feuchten Räumen. (z. B. beim Baden)

- Bitte nicht waschen!
- Nicht Trockenreinigung geeignet!
- Nachdem Sie dieses Produkt für 15 Minuten verwendet haben, lassen Sie es eine Rast für 30 Minuten machen und dann verwenden Sie es erneut.

**BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.**



### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Beine Massagegerät mit eingebauten wiederaufladbare Batterie entscheiden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

### Lieferumfang

2 x Massagemanschetten ( rechts und links)
1 x Schaltnetzteil
1 x Bedienungsanleitung
1 x Controller

### Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Modellnummer | MGF-701 |
| Name | Naipo Beine Massagegerät mit eingebauten wiederaufladbare Batterie |
| Input | 13,5V 1A |
| Nutzbare Zeit (voll aufgeladen) | 3 Stunden |
| Ladezeit | 2.5 Stunden |
| Eingebauter Akku | 1000 mAh Lithiumbatterie |

### Achtung

1. Dieses Produkt ist ein persönliches Massagegerät und kein medizinisches Gerät, und nicht auf verletzten Bereichen verwenden. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben.
2. Verwenden Sie anderes Schaltnetzteil nicht.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung (z.B. im Badezimmer), sonst könnte es zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsproblemen führen.
4. Wächter sind verpflichtet, sich um Kinder oder andere Personen mit Behinderungen zu kümmern, wenn sie es benutzen.
5. Die Schwangeren verwenden dieses Produkt nicht.
6. Es wird empfohlen, dass jede Nutzungszeit nicht länger als 15 Minuten ist.
7. Lagern Sie bitte das Produkt fern von Staub und direktem Sonnenlicht.



### Häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten

| Frage | Grund | Lösung |
|---|---|---|
| Gerät kann nicht ordnungsgemäß gestartet werden | Netzschalter wird nicht gedrückt | Drücken Sie bitte den Netzschalter |
| | Akku ist leer | Vor der erneuten Verwendung auf soll Akku aufgeladen werden |
| Gerät ist sich heiß gelaufen | Gerät wird übermäßig lang verwendet | Vor der erneuten Verwendung lassen Sie bitte Gerät eine Pause von 30 Minuten machen |
| Austreten von Luft | Luftschlauch wird nicht richtig eingebaut | Installieren Sie den Luftschlauch nach Ausrichten der Luftschlauch-kupplung |

### Product Diagram




### Control Panel




1. Einschalttaste
2. Stärketaste
3. Modus 1-Taste
4. Modus 2-Taste
5. Obere Verkleidung
6. Untere Verkleidung
7. Haken



### Bedienungsschritte

**Einschalttaste:** Wenn Sie die Einschalttaste drücken, leuchtet die Anzeige. Standardmäßig befindet das Gerät sich im Luftdruckmodus 1. Drücken Sie bitte noch einmal die Einschalttaste, wenn Sie das Massagegerät schließen möchten.
**Stärketaste:** Wenn die Stärketaste im eingeschalteten Zustand gedrückt wird, wird die Luftdruckintensität vom niedrigen über mittleren bis zum hohen Bereich umgewandelt und zyklisch geschaltet.
**Modus 1 / 2-Taste:** Drücken Sie diese zwei Tasten, wenn Sie den Modus wechseln möchten. Normalerweise bleibt das Gerät im niedrigen Modus.

15 Minuten nach dem Einschalten wird die Maschine standardmäßig geschlossen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gestartet werden kann, schalten Sie das Gerät nach der Batterieladung ein.
In Abwesenheit eines externen Netzteils wird das Massagegerät von der eingebauten Lithiumbatterie versorgt. Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die Anzeige, um anzuzeigen, dass die Batterie fast leer ist und geladen werden sollte.
Wenn das Gerät mit einem externen Netzteil verbunden ist, geht es in den Ladezustand und stoppt die Massagearbeit. Während der Batterieladung blinkt die Anzeige. Wenn die Anzeige ständig leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Das Aufladen dauert normalerweise 2,5 Stunden.
Verwenden Sie beim Aufladen den Originaladapter des Massagegeräts, um Gefahren zu vermeiden.
Hinweis: Wenn das Massagegerät länger als 6 Stunden ununterbrochen geladen wird, leuchtet die Anzeige immer noch nicht (voll aufgeladen). Ziehen Sie bitte den Adapter direkt ab, um Gefahren zu vermeiden.

### Massagebereich

Für Unterschenkel und Fuß

### Garantie und Kundendienst

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.



### Retirez la batterie rechargeable intégrée

**Veuillez retirer la batterie rechargeable intégrée avant d'abandonner ce produit.**
S'il y a un site de traitement pour les batteries officiellement désigné, assurez-vous de traiter les anciennes batteries d'une manière unifiée au site désigné.
Utilisez le moyen sur le tableau uniquement lors de l'abandonnement du produit, il est interdit d'utiliser ce moyen pour la réparation. Si vous démontez ce produit vous-même, cela peut probablement causer une défaillance fonctionnelle.

- Débranchez la pris d'adaptateur d'alimentation du produit avant de le démonter.
- Démarrez la source d'alimentation et laissez-la en état allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Démontez le produit et retirez la batterie selon l'ordre ①~② indiqué sur le tableau ci-dessous.
- Faites attention à ne pas court-circuiter la batterie. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit pour manipuler le produit.



### Wichtige Sicherheitsanweisungen

Beim Gebrauch dieses Produktes müssen alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Diese beinhaltet:

## RDANGER

Pour réduire le risque de choc électrique:Débranchez toujours cet équipement de la prise électrique après son utilisation et avant de nettoyer.

## AVERTISSEMENT

**Pour réduire les risques de brûlures, de chocs électriques, d'incendies et de blessures:**

01. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours débrancher la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
02. Ne pas utiliser le produit sous les couvertures ou les oreillers. Un réchauffement excessif peut se produire et provoquer l'incendie, l'électrocution ou les blessures personnelles.
03. Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le cordon comme poignée.
04. Ne jamais utiliser le machine si des ouvertures d'air sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou qoui que ce soir risquant de réduire le flux d'air.
05. Ne pas insérer ou laisser tomber quelque objet que ce soit dans une quelconque ouverture.
06. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.



07. Ne pas faire fonctionner l'appareil près d'un endroit où l'on pulvérise des produits en aérosol où l'on administre de l'oxygène.
08. Pour déconnecter, mettre toutes les commandes en position off (éteint)puis débrancher la prise de courant.
09. Une stricte supervision est nécessaire si l'appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou d'invalides.
10. Garder le cordon électrique loin des surfaces chauffées. Ne pas utiliser l'appareil sur les zones sensibles ou si la circulation sanguine se fait mal.
11. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de son utilisation.
12. L'alimentation doit être réalisée uniquement avec une très basse tension de sécurité correspondante.
13. L'appareil doit être utilisé avec le bloc d'alimentation établi de l'appareil.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes(y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de l'expérience et la connaissance, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15. Une attention particulière aux composants les plus sensibles, conseillez deremplacer immédiatement les composants défectueux et / ou mettre l'équipement hors service jusqu'à réparation.
16. N'utilisez cet appareil que pour l'utilisation prévue décrite dans ce manuel.
17. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins comme- rciales ou médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le Masseur de jambe pneumatique chargeable.

Utilisez uniquement à l'intérieur!

N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple, lorsque vous prenez un bain ou une douche).

- Ne pas laver!
- Non lavare a secco!
- Après avoir utilisé ce produit pendant 15 minutes, reposez-vous pour 30 minutes, puis réutilisez.

**SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS.**



### Introduction

Merci d' avoir acheté Naipo Masseur de jambe pneumatique chargeable. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurité à titre de référence. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service cliente avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

### Inclus:

1 x Masseur de Jambe ( divisée en R et L )
1 x Adaptateur
1 x Mode d'emploi
1 x Contrôleur manuel de produit

### Paramètres du produit

| | |
|---|---|
| Type | MGF-701 |
| Nom | Naipo Masseur de jambe pneumatique chargeable |
| Importation | 13,5V 1A |
| Temps d'utilisation | 3 heures |
| Temps de charge | 2,5 heures |
| Batterie | Batterie lithium-polymère de 1000mAh |

### Précaution

1. Le produit est une machine de massage personnelle, il n'appartient pas à l'instrument médical. La région de plaie doit être évitée. Pour les personnes souffrant de problèmes de santé, avant de l'utilisation, veuillez consulter un médecin.
2. N'utilisez pas l'alimentation de puissance de commutateur qui ne supporte pas le produit.
3. N'utilisez pas ce produit dans l'environnement humide (par exemple, toilettes), sinon, il est susceptible de provoquer un choc électrique ou d'autres problèmes de sécurité.
4. Pour les enfants ou d'autres personnes des obstacles, on a besoin d'un tuteur.
5. Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser ce produit.
6. On propose que le temps d'utilisation de chaque fois n'est pas plus de 15 minutes.
7. Il faut éviter la poussière et les rayons directs du soleil lorsque le produit est stocké.



### Les questions et les réponses les plus fréquentes sur le produit

| Question | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le produit ne fonctionne pas normalement | Le bouton d'alimentation ne s'allume pas | Veuillez démarrer le bouton d'alimentatio |
| | L'électricité est épuisée | Veuillez utiliser après de recharger |
| Le produit est en fièvre | L'utilisation continue est trop longue | Suspendre pendant 30 minutes avant d'utiliser |
| Le produit est en fuite de l'air | Buse d'air non insérée | Insérer après bonne direction |

### Product Diagram




### Panneau de contrôle




1. Bouton d'alimentation
2. Intensité
3. Mode 1
4. Mode 2
5. Couvercle supérieur
6. Couvercle inférieur
7. Crochet



### Étapes de fonctionnement

**Bonton de commutateur:** Ouvrez le bonton de commutateur, le voyant est allumé, entrer par défaut dans le 1er mode de pression d'air, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, or le masseur est fermé.
**Bonton d'intensité:** Dans l'état du démarrage, une fois que le bonton d'intensité est appuyé, l'intensité de la pression atmosphérique est convertie de bas à moyenne, puis à élevée, circulée par ordre.
**Bonton de Mode 1/2:** Sélectionne le bonton de mode, commute les 2 modes, par défaut bas.

L'heure régulière est par défaut 15 minutes, si le démarrage échoue, veuillez charger et réessayer.
En l'absence d'adaptateur d'alimentation externe, le masseur est alimenté par une batterie de lithium intégrée. Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation clignote pour indiquer que la batterie est faible et doit être chargée à ce moment - là.
Dans le cas d'un adaptateur d'alimentation externe, il entre dans l'état de charge et le masseur arrête de travailler. L'indicateur d'alimentation clignote pendant le chargement. Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, la charge est terminée. Le temps de charge est normalement dans les 2,5 heures.
Lors de la charge du masseur, utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le masseur pour éviter tous les dangers.
Remarque: Si le masseur a été continuellement chargé pendant plus de 6 heures, le voyant d'alimentation n'a pas été allumé (charge complète) Débranchez l'adaptateur d'alimentation pour éviter tout danger.

### Endroits de massage

Pour les jambes et les pieds

### Garantie et Assistance à la Clientèle

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.



### Retira la batería recargable incorporada

**Retire la batería recargable incorporada antes del desecho de este producto.**
Si hay un sitio de eliminación de baterías oficialmente designado, asegúrese de realizar la eliminación de la batería usada de manera unificada en el sitio designado.
Use el método de gráfico solo cuando se deshaga del producto. No repare el producto de esta manera. Si desarma este producto usted mismo, puede causar un mal funcionamiento.

- Desenchufe el adaptador de alimentación del producto antes de desmontarlo.
- Encienda el producto y luego déjelo encendido hasta que la batería esté completamente descargada. Desarme el producto en el orden de 1 ~ 2 como se muestra en la figura a continuación y extraiga la batería.
- Tenga cuidado de no hacer cortocircuito de la batería. Sólo puede operar el producto con el adaptador de corriente que vino con el producto.



### Instrucciones de Seguridad Importantes

Al utilizar el producto, todas las instrucciones y precauciones que debe ser cumplidos, incluyendo las siguientes:

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente inmediatamente después de su uso y antes de limpiar.

## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:**

01. El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no se utilice y antes de poner o quitar piezas.
02. No opere bajo la manta o una almohada. El exceso de calor puede ocurrir y causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
03. No lleve este producto por su cable de corriente o utilizar el cordón como mango.
04. Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos, y algo similares.
05. No lo deje caer ni inserte un objeto en ninguna abertura.
06. No lo utilice en el exterior.



07. No lo opere cuando se están usando productos como aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
08. Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe del tomacorriente.
09. Se requiere supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños o personas con discapacidad para asegurar que no hacen mal uso del producto.
10. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. O puede causar quemaduras graves. No lo use en zonas sensibles de la piel o en el lugar de la mala circulación.
11. Personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar el aparato.
12. El aparato sólo debe ser suministrados a muy baja tensión de seguridad correspondiente al aparato.
13. El aparato solo debe ser utilizado con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
14. Esta máquina no está destinada para el uso de las personas, incluyendo a los niños, que tengan discapacidades físicos, sensoriales y mentales. Tampoco lo podrían manejar personas sin experiencias ni conocimientos, excepto cuando están bajo la supervisión y siguiendo las instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
15. Hay que prestar especial atención a los componentes que son más susceptibles al deterioro, por lo que hay que reemplazar las piezas deterioradas inmediatamente y/o dejar de usar el equipo hasta su reparación.
16. Utilice este aparato solamente para el uso al que está destinado, tal y como se describe en el manual.
17. Nunca manejete este aparato si tiene el cable o la clavija dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído, dañado o arrojado dentro del agua. Devuelva el aparato a un servicio técnico para su examen y reparación.

Este dispositivo no se puede emplear para usos comerciales ni con propósitos terapéuticos. Si tiene problemas de salud o tiene dudas acerca de su uso, consulte con su médico antes de utilizar el Masajeador para Piernas barométrico recargable.

Solo se permite usar dentro de la habitación.

No lo use en una habitación húmeda (por ejemplo, en la ducha).

- No lavar.
- No lavar en seco.
- Después de usar este producto durante 15 minutos, déjelo en reposo durante otros 30 minutos, y después puede usarlo de nuevo.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.**



### Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador para Piernas barométrico recargable. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

### Incluido

1 x Masajeador para Piernas (R y L)
1 x Adaptador
1 x Manual del Usuario
1 x Control remoto

### Parámetros del producto

| | |
|---|---|
| Modelo | MGF-701 |
| Nombre | Naipo Masajeador para Piernas barométrico recargable |
| Entrada | 13,5V 1A |
| Tiempo de espera | 3 horas |
| Tiempo de carga | 2,5 horas |
| Bateríat | DC 11.1V ⎓1000mAh |

### Precausiones

1. Este producto es un dispositivo de masaje personal y no es un dispositivo médico. Evita el área de la herida. Consulte a su médico antes de usar si tiene un problema de salud.
2. No use el adaptador que no es original del producto.
3. No lo use en un ambiente húmedo (como el baño). De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica u otros problemas de seguridad.
4. Los niños u otras personas con discapacidades deben usarlo bajo la supervisión de sus tutores.
5. Las mujeres embarazadas no deben usar este producto.
6. Es recomendable usar el producto cada sesión no pasada de 15 minutos.
7. Al hacer el almacenamiento, preste atención al polvo y evite la luz solar directa.



### Problemas frecuentes y soluciones

| Problemas | Causas | Soluciones |
|---|---|---|
| El producto no puede accionar correctamente | No enciende el botón interruptor | Encienda el botón interruptor |
| | Agotamiento de la electricidad | Por favor cargue para usar |
| Calentamiento del producto | El uso continuo es demasiado largo | Usar después de suspender 30 minutos |
| Fuga de gas del producto | Boquilla de gas no insertada | Insertar después de alinear la dirección |

### Detalles de estructura del producto




### Panel de control




1, Botón de encendido
2, Intensidad
3, Modo 1
4, Modo 2
5, Tapa superior
6, Tapa inferior
7, Gancho



### Pasos de operación

**Botón de encendido:** Encienda el botón de encendido, la luz indicadora ilumina, Se entrada por defecto en el modo barométrico de 1ra marcha, presione el botón de encendido de nuevo para apagar el macaneador.
**Botón de intensidad:** en el estado de encendido, presione el botón de intensidad de nuevo, la intensidad de la presión atmosférica cambiará desde rango bajo a medio, ya alto grado, luego se cicla sucesivamente.
**Modo 1/2:** elegir el botón de modo para cambiar 2 modos, es de rango bajo por defecto.

Al encender, hay tiempo de 15 minutos por defecto, si no puede encender, intente luego después de cargarlo.
En caso de no conectar al adaptador externo de corriente, el masajeador fue alimentado por la batería de litio incorporada. En caso de baja electricidad, la luz indicadora parpadeará, indicando la baja electricidad, ahora se debe cargar.
En caso de conectar al adaptador externo de corriente, entra en el estado de carga, el masajeador deja del masaje. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando la luz indicadora ilumina constantemente, significa que ha terminado la carga. El tiempo normal de carga es dentro de 2,5 horas.
Use el cargador original para cargar el masajeador para evitar el riesgo.

Nota; si no presenta el estado de que la luz indicadora ilumina constantemente al cargar continuamente más de 6 horas (estado de terminar la carga), desconecte el adaptador para evitar el riesgo.

### Áreas de masaje

Para masajes de pierna y pies.

### Garantía y servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

* Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.



### Rimuovi la batteria ricaricabile incorporata

**Rimuovi la batteria ricaricabile incorporata prima di scartare questo prodotto.**
Se c'è un centro di smaltimento di batterie designato, dovresti smaltire le vecchie batterie in modo unificato al centro designato.
Il metodo illustrato può essere utilizzato solo quando il prodotto deve essere scartato, non effettuare la riparazione o la manutenzione in tale modo. Non smontare il prodotto da solo in quanto potrebbe causare un guasto funzionale.

- Scollega la spina dell'adattatore di alimentazione da questo prodotto prima di smontarlo.
- Avvia l'alimentazione e quindi mantieni l'alimentazione attivata fino a quando la batteria è completamente scarica. Smonta il prodotto e rimuovi la batteria secondo i passi ① ~ ② mostrati nella seguente figura.
- Fa attenzione a non cortocircuitare la batteria. Si può operare il prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto.

### Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si usa il prodotto, tutte le istruzioni e le precauzioni base vanno sempre rispettate includendo le seguenti:

## PERICOLO

Per ridurre il rischio di shock elettrici:
Staccare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima di pulirlo.

## ATTENZIONE

**Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, shock elettrici o danni alle persone:**

01. Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando alimentato. Staccarlo dalla presa della corrente quanto non è in uso e prima di accenderlo o staccare delle parti.
02. Non usarlo sotto coperte