Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

NAIPO
FIND WELL-BEING

User Manual



Acupressure Foot Massager with Air Compression, Kneading, and Heat

Model: MGF-739

Contents

English ---------- 01~06
Deutsch ---------- 07~12
Français ---------- 13~18
Español ---------- 19~24
Italiano ---------- 25~30

材质: 105g 铜版纸

尺寸: 120 x 160 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉装订

(封面内页留白)

Important Safety Instruction

When using the product, all instructions and basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER

To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

01. The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not used and before putting on or taking off parts.
02. Do not operate under a blanket or a pillow. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
03. Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.
04. Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
05. Do not drop or insert any object into any opening.
06. Do not use outdoors.
07. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.
08. To disconnect, switch off all controls and remove the plug from outlet.
09. Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons to ensure that they do not misuse the product.

10. Keep the cord away from heated surface, otherwise it may cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
11. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
12. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corre sponding to the marking on the appliance.
13. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
15. Special attention should be given to components most susceptible to wear and it's advised to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
16. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
17. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using the product.

Only use indoors!

Do not use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showing)

- Do not wash!
- Do not dry clean!
- After using this product for 15 minutes, rest for 30 minutes, then use again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Acupressure Foot Massager with Air Compression, Kneading, and Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included

1 x Foot massager
1 x Power adapter
1 x User manual

Product Specifications

Model	MGF-739
Name	Naipo Acupressure Foot Massager with Air Compression, Kneading, and Heat
Input	DC 12V ⎓ 2.5A
Default time	15 ± 1 minutes

Important Safeguards

1. The product is a personal massager, not a medical device; The product is intended for massage on feet and legs, and do not use on injured areas.
2. Use the product only with the included power adapter.
3. Do not use the product in a humid environment (like a bathroom) to avoid electric shock or other safety issues.
4. People with health problems should consult a doctor for advice before using the product.
5. Supervision is necessary if users are children or the handicapped.
6. Pregnant women should not use the product.
7. Please stop using the product immediately if the product does not work normally or discomfort is felt during the use, and contact customer service on our official network.
8. It's recommended not to use the product continuously for more than 15 minutes at a time; After using the product, please store it in a cool and dry place and avoid exposure to direct sunlight, with dust prevention being taken into consideration.

Questions & Answers

Problem	Cause	Solution
The product could not be turned on normally.	The product has not been connected to the power supply.	Please make sure whether the product has been connected to the power supply or not.
The product gets hot.	The product has been used continuously for long.	Please wait for 30 minutes before using again.
There is noise from the product during the massage.	The product comes from the working massage nodes.	It's a normal phenomenon.

Product Diagram



Product Operation Guide

The product is powered through the power adapter (DC12V 2.5A); The product is equipped with the following functions: acupressure, air compression, and heat; After connected to the power supply, the product will shift to the standby mode; Below is the instruction of the buttons:



Power button
When the product is turned on, acupressure and kneading will be activated (both working with low level) by default; The heating function will also be activated. The default massage time is 15 minutes.

Heating button
When the heating function is activated, the indicator light will be on.

Speed adjustment button
Press to choose between 2 massage speed levels.

Intensity adjustment button
Press to choose intensity of air compression among 3 levels or to turn off this function.

Warranty & Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

* Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Beim Gebrauch dieses Produktes müssen alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Diese beinhaltet:

RISIKO

Um einen Elektroschock zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach Gebrauch von der Steckdose entfernen. Das gilt auch vor dem Säubern.

WARNUNG

Beachten Sie folgenden um das Risiko einer Verbrennung, eines Elektroschocks oder einer Verletzung an Personen zu vermeiden:

01. Das Produkt darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist. Entfernen Sie es von der Steckdose wenn Sie es nicht nutzen.
02. Nutze es nicht unter der Bettdecke oder dem Kissen. Da es durch die Erwähmung zu Brand, Kurzschluss und Verletzungen kommen kann.
03. Hebe das Produkt nicht am Schnurkabel auf.
04. Halte die Lüftungsöffnungen offen beim Gebrauch.
05. Halte Öffnungen von Tropfen und Schmutz fern.
06. Nutze es nicht im Freien.
07. Nutze es nicht wo Aerosol verwendet oder Oxygen verwaltet wird.
08. Um das Gerät zu beenden, das Gerät ausschalten und von der Steckdose entfernen.
09. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät in der Nähe von Kindern, Kranken oder Behinderter verwendet wird, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht missbrauchen.

10. Halten Sie Kabel von heißen Oberflächen fern und nutze es nicht an empfindlichen Hautbereichen oder direkten Stelle zum Herzkreislauf.
11. Das Gerät hat eine erhitzte Oberfläche. Personen, die em-pfindlich gegen Hitze sind, müssen beim Gebrauch vorsichtig sein.
12. Das Gerät darf nur in der vorgegebenen Voltanzahl verwendet werden.
13. Das Gerät ist ausschließlich mit beigelegtem Netzteil zu verw-enden.
14. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sind oder die keine entsprechende Erfahrung und Kenntnis haben. Es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder haben Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben.
15. Besonderes Augenmerk auf besonders verschleißanfällige Komponenten, ein Hinweis, defekte Komponenten sofort zu ersetzen und / oder das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb zu halten.
16. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, so wie es im Handbuch beschrieben wird.
17. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Das Gerät darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, dies könnte zur Beschädigung kommen. Wenn das Gerät beschädigt wurde Kontaktieren sie bitte den Kundendienst, und geben es zur Reparatur.

Das Gerät darf nicht für kommerzielle oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie das produkt verwenden.

Nur drinnen verwendet werden!

Verwenden Sie das Gerät bitte nicht in feuchten Räumen. (z. B. beim Baden)

- Bitte nicht waschen!
- Nicht Trockenreinigung geeignet!
- Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung für 15 Minuten ohne Strom bevor sie es wieder nutzen um eine Überhitzung zu vermeiden.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Naipo Akupunktur Luftdruck Heizung Kneten Fußmaschine entscheiden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support- Team.

Lieferumfang

1 x Produkt
1 x Netzschalter
1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Modell	MGF-739
Name	Naipo Akupunktur Luftdruck Heizung Kneten Fußmaschine
Eingang	DC 12V ⎓ 2.5A
Timing-Zeitdauer	15 ± 1 Min.

Hinweise

1. Dieses Produkt ist ein persönliches Massagegerät und kein medizinisches Gerät. Es sollte nur zur Fuß- oder Beinmassage verwendet werden.
2. Verwenden Sie anderes Schaltnetzteil nicht.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung (z.B. im Badezimmer), sonst könnte es zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsproblemen führen.
4. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben.
5. Wächter sind verpflichtet, sich um Kinder oder andere Personen mit Behinderungen zu kümmern, wenn sie es benutzen.
6. Die Schwangeren verwenden dieses Produkt nicht.
7. Wenn das Produkt anormal arbeitet oder Sie sich nicht wohl fühlen, bitte hören Sie sofort auf, das Produkt zu verwenden, und wenden vSie sich an unseren Online-Kundenservice.
8. Es wird empfohlen, dass jede Nutzungszeit nicht länger als 15 Minuten ist. Nach dem Gebrauch bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und auf Staub achten.

Fehlerbehebungen

Problem	Ursache	Lösung
Produkt funktioniert nicht	Keine Stromversorgung angeschlossen	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist
Produkt überhitzt	Ständige Nutzungszeit ist zu lang	Eine 30-minütige Pause für weitere Nutzung machen
Bei der Massage ein Geräusch hören	Der normale Klang während der Arbeit des Massagekoptes	Ein normales Phänomen

Produktkomponenten



Betriebsschritte

Das Produkt wird vom Netzteil DC12V2.5A angetrieben. Es verfügt über die Akupunktur-Luftdruck-Heizung-Fußmassage-Funktion.
Nach dem Anschluss befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Die spezifischen Funktion jeder Funktionstaste ist wie folgt:



Netzschalter
Beim Einschalten startet die voreingestellte Akupunktur und das Kneten (niedrige Stufe). Dann wird die Heizfunktion aktiviert. Die Standardzeit beträgt 15 Minuten.

Heizungstaste
Die Heizfunktion ist aktiviert, wenn die Anzeige leuchtet.

Geschwindigkeitstaste
Zwei Geschwindigkeiten sind einstellbar. Die Standardeinstellung ist die erste Stufe. Drücken Sie die Taste zum Umschlaten zur zweiten Stufe.

Stärketaste
Drei Geschwindigkeiten sind einstellbar. Die Standardeinstellung ist die erste Stufe. Drücken Sie die Taste nacheinander, um zwischen „zweite Stufe", „dritte Stufe" und„ Ausschalten" zu wechseln.

Garantie und Kundendienst

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

Instruction de sécurité importante

Lorsqu'on utilise le produit, toujours prendre les précautions de base, notamment les suivantes:

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique:
Débranchez toujours cet équipement de la prise électrique après son utilisation et avant de nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, de chocs électriques, d'incendies et de blessures:

01. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours débrancher la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
02. Ne pas utiliser le produit sous les couvertures ou les oreillers. Un réchauffement excessif peut se produire et provoquer l'incendie, l'électrocution ou les blessures personnelles.
03. Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le cordon comme poignée.
04. Ne jamais utiliser le machine si des ouvertures d'air sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient jamais obstruées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou qoui que ce soir risquant de réduire le flux d'air.
05. Ne pas insérer ou laisser tomber quelque objet que ce soit dans une quelconque ouverture.
06. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

07. Ne pas faire fonctionner l'appareil près d'un endroit où l'on pulvérise des produits en aérosol où l'on administre de l'oxygène.
08. Pour déconnecter, mettre toutes les commandes en position off (éteint) puis débrancher la prise de courant.
09. Une stricte supervision est nécessaire si l'appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou d'invalides.
10. Garder le cordon électrique loin des surfaces chauffées. Ne pas utiliser l'appareil sur les zones sensibles ou si la circulation sanguine se fait mal.
11. L'appareil est équipé d'une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de son utilisation.
12. L'alimentation doit être réalisée uniquement avec une très basse tension de sécurité correspondante.
13. L'appareil doit être utilisé avec le bloc d'alimentation établi de l'appareil.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes(y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de l'expérience et la connaissance, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15. Une attention particulière aux composants les plus sensibles, conseillez deremplacer immédiatement les composants défectueux et / ou mettre l'équipement hors service jusqu'à réparation.
16. N'utilisez cet appareil que pour l'utilisation prévue décrite dans ce manuel.

17. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins comme- rciales ou médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.

Utilisez uniquement à l'intérieur!

N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple, lorsque vous prenez un bain ou une douche).

- Ne pas laver!
- Non lavare a secco!
- Après avoir utilisé ce produit pendant 15 minutes, reposez-vous pour 30 minutes, puis réutilisez.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS.

Introduction

Merci d' avoir acheté Naipo Masseur de pied d'acupression avec le pression de l'air, le pétrissage, et la chaleur. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurité à titre de référence. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service cliente avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

Inclus

1 x Produit
1 x Alimentation de puissance de commutateur
1 x Mode d'emploi

Paramètres de produit

Modèles	MGF-739
Nom	Naipo Masseur de pied d'acupression avec le pression de l'air, le pétrissage, et la chaleur
Entrer	DC 12V ⎓ 2.5A
Le temps de synchronisation	15 ± 1 minutes

Précautions d 'emploi

1. Le produit est une machine de massage personnelle, il n'appartient pas à l'instrument médical, et il est utilisé uniquement pour le massage des pieds ou des jambes. La région de plaie doit être évitée.
2. N'utilisez pas l'alimentation de puissance de commutateur qui ne supporte pas le produit.
3. N'utilisez pas ce produit dans l'environnement humide (par exemple, toilettes), sinon, il est susceptible de provoquer un choc électrique ou d'autres problèmes de sécurité.
4. Pour les personnes souffrant de problèmes de santé, avant de l'utilisation, veuillez consulter un médecin.
5. Pour les enfants ou d'autres personnes des obstacles, on a besoin d'un tuteur.
6. Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser ce produit.
7. Si le produit travaille anormalement ou vous ne se sentez pas bien, arrêtez immédiatement et contactez le service à la clientèle.
8. On propose que le temps d'utilisation de chaque fois n'est pas plus de 15 minutes. Après l'utilisation, conservez le produit dans un endroit sec et froid s'il vous plaît, éviter de la lumière solaire directe et de la poussière.

Le problème commun et la solution de produit

Problème	cause	solution
Le produit ne peut pas être activé normalement	L'alimentation de puissance n'est pas allumée	Confirmez si l'alimentation électrique est connectée
Le chauffage de produits	La longue durée de l'utilisation continue de produit	Utilisez encore après la suspension de 30 minutes
On a entendu le bruit lors de massage	Il est émis par le fonctionnement normale de la tête de massage	C'est normal

L'explication en détail de structure de produit



Les étapes de fonctionnement

Ce produit est chargé par l'alimentation de puissance de commutateur de DC12V2.5A, la fonction de produit est le massage de chauffage de la pression et d'acupuncture pour les pieds.
Après cette machine est reliée à l'alimentation, elle est en état de veille. La fonction spécifique de chaque bouton de fonction est comme suit:



Le bouton de commutateur
L'acupuncture et le malaxage sont par défaut après le démarrage, ils sont tous sur le niveau faible; la fonction de chauffage est ouverte, le temps de synchronisation est par défaut de 15 minutes.

Le bouton de chauffage
Lorsque la lumière est clignote, la fonction de chauffage est ouverte.

Le bouton de réglage de vitesse
Il y a deux engrenages à vitesse réglable. Le premier engrenage est par défaut après le démarrage, pressez le bouton pour régler le second engrenage.

Le bouton de résistance
Il y a trois engrenages à vitesse réglable. Le premier engrenage est par défaut après le démarrage, pressez de manière séquentielle, vous pouvez commuter "le second engrenage", "le troisième engrenage"et "la fermeture".

Garantie et Assistance à la Clientèle

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

Instrucciones de Seguridad Importantes

Al utilizar el producto, todas las instrucciones y precauciones que debe ser cumplidos, incluyendo las siguientes:

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente inmediatamente después de su uso y antes de limpiar.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

01. El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no se utilice y antes de poner o quitar piezas.
02. No opere bajo la manta o una almohada. El exceso de calor puede ocurrir y causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
03. No lleve este producto por su cable de corriente o utilizar el cordón como mango.
04. Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos, y algo similares.
05. No lo deje caer ni inserte un objeto en ninguna abertura.
06. No lo utilice en el exterior.
07. No lo opere cuando se están usando productos como aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.

08. Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe del tomacorriente.
09. Se requiere supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños o personas con discapacidad para asegurar que no hacen mal uso del producto.
10. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. O puede causar quemaduras graves. No lo use en zonas sensibles de la piel o en el lugar de la mala circulación.
11. El aparato cuenta con una superficie calentada. Personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar el aparato.
12. El aparato sólo debe ser suministrados a muy baja tensión de seguridad correspondiente al aparato.
13. El aparato solo debe ser utilizado con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
14. Esta máquina no está destinada para el uso de las personas, incluyendo a los niños, que tengan discapacidades físicos, sensoriales y mentales. Tampoco lo podrían manejar personas sin experiencias ni conocimientos, excepto cuando están bajo la supervisión y siguiendo las instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
15. Hay que prestar especial atención a los componentes que son más susceptibles al deterioro, por lo que hay que reemplazar las piezas deterioradas inmediatamente y/o dejar de usar el equipo hasta su reparación.
16. Utilice este aparato solamente para el uso al que está destinado, tal y como se describe en el manual.

17. Nunca manejete este aparato si tiene el cable o la clavija dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído, dañado o arrojado dentro del agua. Devuelva el aparato a un servicio técnico para su examen y reparación.

Este dispositivo no se puede emplear para usos comerciales ni con propósitos terapéuticos. Si tiene problemas de salud o tiene dudas acerca de su uso, consulte con su médico antes de utilizar el producto.

Solo se permite usar dentro de la habitación.

No lo use en una habitación húmeda (por ejemplo, en la ducha).

- No lavar.
- No lavar en seco.
- Después de usar este producto durante 15 minutos, déjelo en reposo durante otros 30 minutos, y después puede usarlo de nuevo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador de pies con acupresión y presión por airbags, amasado y calentamiento. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Incluido

1 x Producto
1 x Adaptador
1 x Instrucciones de uso

Especificaciones del producto

Modelo	MGF-739
Nombre	Naipo Masajeador de pies con acupresión y presión por airbags, amasado y calentamiento
Entrada	DC 12V ⎓ 2.5A
Tiempo de temporizador	15 ± 1 minutos

Precauciones de uso

1. Este producto es un dispositivo de masaje personal y no es un dispositivo médico. Solo debe usarlo para masajear pies o piernas. Evita el área de la herida.
2. No use el adaptador que no es original del producto.
3. No lo use en un ambiente húmedo (como el baño). De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica u otros problemas de seguridad.
4. Consulte a su médico antes de usar si tiene un problema de salud.
5. Los niños u otras personas con discapacidades deben usarlo bajo la supervisión de sus tutores.
6. Las mujeres embarazadas no deben usar este producto.
7. Cuando el producto funciona incorrectamente o le parece incómodo, por favor deje de usarlo y póngase contacto con el servicio oficial.
8. Es recomendable usar el producto cada sesión no pasada de 15 minutos. Después de usarlo, por favor guárdelo en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa y los polvos.

Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el producto

Problema	Motivo	Solución
El dispositivo no funciona.	El adaptador no está conectado o la fuente de alimentación	Por favor confirme que el enchufe está conectado a la fuente de alimentación
El dispositivo produce mucho calor	El tiempo de uso continuo es demasiado largo	Deje de usarlo durante 30 minutos para encenderlo otra vez
Hay sonido durante el masaje	Es producido por los nodos de masaje	Es normal

Diagrama del producto



Guía de operación

Este producto está alimentado por una fuente de alimentación DC12V2.5A. La función del producto es la de acupresión y presión por airbags, amasado y calentamiento.
Después de conectarse a la fuente de alimentación el dispositivo, va a entrar en estado de espera. La función de cada botón es la siguiente:



Botón de enecendido
Por defecto al encenderse, la presión por puntas y el amasado están en el nivel bajo, el calentamiento empieza a trabajar y el tiempo de temporizador es 15 minutos.

Botón de calentamiento
Si ilumina la luz indicadora, funciona el calentamiento.

Botón de velocidad
Dos niveles de velocidad para ajustar. Por defecto funciona al primer nivel y al presionar el botón, cambia al segundo.

Botón de intensidad
Tres niveles de intensidad para ajustar. Por defecto funciona al primer nivel y al presionar el botón, cambia al segundo, tercero y OFF sucesivamente.

Garantía y servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

* Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si usa il prodotto, tutte le istruzioni e le precauzioni base vanno sempre rispettate includendo le seguenti:

PERICOLO

Per ridurre il rischio di shock elettrici:
Staccare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima di pulirlo.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, shock elettrici o danni alle persone:

01. Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando alimentato. Staccarlo dalla presa della corrente quanto non è in uso e prima di accenderlo o staccare delle parti.
02. Non usarlo sotto coperte o cuscini. L'eccessivo surriscaldamento potrebbe causare incendi, shock elettrici o danni alle persone.
03. Non trascinare il prodotto dal filo di alimentazione e non usarlo come maniglia per il trasporto.
04. Non usare mai il prodotto con le prese d'aria bloccate. Tenere le prese d'aria libere e pulite da stoffa, capelli o simili.
05. Non lasciare o inserire nessun oggento in nessuna apertura.
06. Non usare all'aperto.
07. Non usare quando vengono usati prodotti aerosol (spray) o quando viene somministrato ossigeno.
08. Per disconnetere, spegnere tutti I controlli e staccare la spina dal muro.

09. L'attenta supervisione è necessaria quando il prodotto è usato da o vicino a bambini, o persone diversamente abili per evitare usi scorretti.
10. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non utilizzare su aree cutanee sensibili o di scarsa circolazione di sangue.
11. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone sensibili al calore devono fare attenzione quando si utilizza l'appare-cchio.
12. Il prodotto deve essere alimentato solo alla tensione di sicure-zza corrispondente a quanto contrassegnato sull'apparecchio.
13. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito.
14. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i Bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
15. particolare attenzione ai componenti più sensibili all'usura, si consiglia di sostituire i componenti difettosi immediatamente e/o lasciare l'apparecchio fuori uso fino alla sua riparazione.
16. Utilizzare l' apparecchio solo pergli usi consentiti come da Manuale.
17. Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, ciò non permette un uso corretto, non utilizzare a seguito di urti accidentali o cadute in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza per l'ispezione eriparazione.

I dispositivo non deve essere utilizzato per uso commerciale o scopo medico se hai problemi di salute, consulta il tuo medico prima di utilizzare il prodotto.

Usi soltanto all'interno!

Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi(ad esempio quando si fa il bagno o si mostra).

- Non lavare!
- Non lavare a secco!
- Dopo aver usato questo prodotto per 20 minuti,lasciare riposare almeno per 30 minuti, quindi utilizzarare di nuovo, senza problemi.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Naipo Macchina per il massaggio ad aria riscaldata con agopuntura per i piedi. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

Inclusi

1 x Prodotto
1 x Commutazione dell'alimentazione elettrica
1 x Manuale di istruzioni

Parametri del prodotto

Modello	MGF-739
Denominazione	Naipo Macchina per il massaggio ad aria riscaldata con agopuntura per i piedi
Entrata	DC 12V ⎓ 2.5A
Tempo di cronometraggio	15 ± 1 minuti

Precauzioni di utilizzo

1. Questo prodotto è un massaggiatore per uso personale e non è un dispositivo medico. Utilizzare il prodotto solo per il massaggio ai piedi o alle gambe, evitando l'area della ferita.
2. Non utilizzare un alimentatore a commutazione diverso da quello fornito nella confezione.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi (ad es. bagno), altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o altri problemi di sicurezza.
4. Le persone con problemi di salute dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.
5. L'uso dei bambini o delle persone con abilità limitate deve essere supervisionato da un tutore.
6. Le donne in gravidanza non devono usare questo prodotto.
7. Quando il prodotto funziona in modo anomalo o quando si trova a disagio, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti del sito Web ufficiale.
8. Si consiglia di non utilizzare la macchina più di 15 minuti ogni volta. Dopo l'uso, conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta ed evitare la polvere.

Le domande e le risposte più comuni al prodotto

Problema	Causa	Soluzione
Il prodotto non può essere abilitato correttamente	Non collegata alla commutazione di alimentazione	Controllare se l'alimentazione sia collegata
Prodotto riscaldato	Eccessivo tempo di uso continuo	Sospendere per 30 minuti prima dell'uso
Si sente il suono durante il massaggio	La testa di massaggio suona quando in normale funzionamento	È normale

Struttura dettagliata del prodotto



Passi di operazione

Questo prodotto è alimentato da una commutazione dell'alimentazione elettrica DC12V2.5A, La funzione del prodotto è la funzione di massaggio ad aria riscaldata con agopuntura per I piedi. Dopo l'accensione, la macchina entra in modalità standby. La funzione di ciascun pulsante funzione è la seguente:

Pulsante ON/OFF
Dopo l'accessione, predefinita dell' agopuntura, l'impastamento, sono tutti di marcia di velocita' bassa; La funzione di riscaldamento è attiva, il tempo predefinito è 15 minuti.

Pulsante di riscaldamento
L'indicatore acceso, la funzione di riscaldamento è attivata.

Pulsante di regolazione velocita'
Due velocità sono regolabili, dopo l'avviamento, e' la prima marcia predefinita, premere il pulsante, passa alla seconda marcia di velocità.

Pulsante di forza
Tre velocità sono regolabili, dopo l'avviamento, e' la prima marcia predefinita, premere a turno il pulsante per alternare tra "seconda marcia", "terza marcia" e "OFF".

Garanzia e Supporto al Cliente

Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull' assistenza post-vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite l'e-mail sulla copertina.

* Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l' acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.